進



Panasonic®

取扱説明書 ホームフォトプリンター

品番 SV-AP30











MultiMediaCard™



このたびは、パナソニックホームフォトプリンターを お買い上げいただき、まことにありがとうございました。 この取扱説明書と保証書をよくお読みのうえ、

正しくお使いください。特に「安全上のご注意」(68~ 71ページ)は、ご使用前に必ずお読みいただき、安全 にお使いください。お読みになったあとは、保証書と一 緒に大切に保管し、必要なときにお読みください。

保証書は、「お買い上げ日・販売店名」などの記入を必ず確 かめ、販売店からお受け取りください。

VQT0K49-1

本機の主な特長

デジタルカメラや miniSDメモリーカード対応携帯電話で撮影



SDメモリーカード(『☞20ページ) /マルチメディアカード





テレビにつな いで操作する ときは本機へ 入れる AP

PictBridge

PCカード





PCカードアダプターを使うと、以下の メディアからプリントできます。

- ・スマートメディア
- ・コンパクトフラッシュカード
- ・xDピクチャーカード
- ・メモリースティック

USB端子 (背面)



パソコンから プリントするときは パソコンに入れる

パソコンで操作する

「SD Viewer for Printer」で プリントする(☞65ページ)





文字入りプリント



その他のソフトで加工してプリントすることもできます。



映像出力端子 (背面)



テレビにつないで操作する

拡大・縮小プリント(1228ページ)





シール作成などにマルチプリント

F2× F2× F2× F2× ar ar ar ar AAAA

(113740ページ)

16分割プリント

すぐにプリント(№22ページ) ー括プリント(1230ページ)



オリジナルカレンダープリント



(198737ページ)

画質の最適化(☞51ページ) 明るさやコントラストを自動調整して、め りはりのある画像にします。(「ビビッドト ーン」機能)

PictBridge端子



カードはカメラ に入れておく

デジタルカメラで操作する

(198767ページ)

デジタルカメラなどPictBridge対応機器に付属しているケーブルでPictBridge対応機器と 接続します。

製品の最新情報について http://panasonic.jp (2004年2月現在)

よくある質問

別売品のペーパーやインクカセットについて知りたい(18716ページ) ペーパーやインクカセットの入れかたがわからない(120017ページ) どんなカードが使えるの?(☞20ページ)

パソコンに保存している画像をプリントするには?(☞56ページ) ふちなしでプリントしたいんだけど...(128749ページ)

クイックガイド <テレビにつないで操作するとき>

操作の前に...

- ・本機を設置する(12ページ)
- ・電源コードをつなぐ(138~13ページ)
- ・本体とテレビを映像コードでつなぐ(© 3 14ページ)
- ・専用ペーパーをペーパーカセットに入れる(**☞** 16ページ)
- ペーパーカセットを本機に取り付ける(188ページ)
- ・インクカセットを本機に取り付ける(W 19ページ)



テレビの表示を 「ビデオ入力」に切り替える

映像コードが接続されている映像入力 (「ビデオ1」など)に切り替えてください。







カードを入れる(120ページ)


SDメモリーカード、または各種カードを取り付 けたPCカードアダプターを入れてください。








コンパクトフラッシュカードなど PCカードアダプター





もくじ

年 1佣	
ソフトウェア使用許諾書	8
付属品の確認	9
各部のなまえ	10
設置する・接続する	12
・縦置き用スタンドを取り付ける	12
・電源コードをつなぐ	13
・機器を接続する	14
・リモコンに電池を入れる	15
ペーパーとインクカセットを入れる	16
・別売品(ペーパーとインクカセット)	16
・ペーパーを入れる	17
・インクカセットを取り付ける	19
カードを入れる	20

縪

/#

テレビで操作 プリントする 22 ・雷源を入れる 22 ・プリントしたい画像を選ぶ 23 ・プリント枚数を指定する 25 ・プリントする 26 ・画像を回転・移動・拡大・縮小してプリントする 28 まとめてプリントする 30 ・カード内の画像をすべてプリントする 30 ・選んだ画像をすべてプリントする 32 ・選んだ日付の画像をすべてプリントする 33 ・ある期間の画像をすべてプリントする 34 ・DPOF設定されたカードからプリントする 36 画像を入れたカレンダーをつくる 37 画像を並べてプリントする(マルチプリント) 40 ・同じ画像を並べる 40 ・異なる画像を並べる 42 HDTV設定で撮影された画像を表示・プリントする 44 画面にスライドショーを表示する 46 その他の便利な機能について 48 ・画像に日付をつけてプリントする 48 ・ふちなしでプリントする 49 ・縦長の画像の向きを正しくプリントする 50 ・画質を調整してプリントする 51 ・カードの画像を削除する・コピーする 52 ・画面の一覧表示にファイル番号や日付を表示する 55

パソコンで操作

パソコンにつないで使う	56
プリンタードライバーをインストールする	57
・プリンタードライバーをインストールする	57
SD Viewer for Printerを使う	65
・SD Viewer for Printerをインストールする	65
・SD Viewer for Printerでプリントする	6.5

デジタルカメラで操作

PictBridge対応の機器 (デジタルカメラなど)と接続する 67

ご注意とお願い

安全上のご注意(必ずお守りください)	68
ご使用上のお願い	72
・使用後について	72
・使用する環境について	72
・引っ越しなど、持ち運ぶとき	73
・お手入れについて	73



困ったとき

困ったときのQ&A	7 4
・紙詰まりしたときは	78
こんなメッセージが表示されたら	79

81 樣 その他のお知らせ 83 さくいん 84 保証とアフターサービス 85

> 本書のイラスト、画面サンプルは実物と異なる場合があり ます。(詳細部分は省略しています。) また、リモコンによる操作を基本に説明しています。

ソフトウェア使用許諾書

パソコンにつないで使う場合のプリンタードライバーについては、「ソフトウェア使用 許諾書」の内容を承諾していただくことが使用の条件になっています。

第1条 権利

お客様は松下電器産業株式会社より以下の条件に基づき本ソフトウェア(CD-ROM、及びマニュアルなどに記載された情報をいいます)を日本国内で使用する権利の承諾をうけますが、著作権がお客様に移転するものではありません。著作権は松下電器産業株式会社及び松下電器産業株式会社へのライセンス許諾者が所有します。

第2条 第三者の使用

お客様は、有償あるいは無償を問わず、本ソフトウェア及びそのコピーしたものを第三 者に使用許諾あるいは貸与させることはできません。

第3条 コピーの制限

本ソフトウェアのコピーは、保管(バックアップ)の目的のためだけに限定されます。

第4条 使用コンピューター

本ソフトウェアは、コンピューター1台に対しての使用とし、複数台のコンピューターで使用することはできません。

第5条 解析、変更または改造

本ソフトウェアの解析、変更または改造を行わないでください。お客様の解析、変更また は改造により、何らかの欠陥が生じたとしても、弊社では一切の保証をいたしません。ま た解析、変更または改造の結果、万一お客様に損害が生じたとしても弊社および販売店等 は責任を負いません。

第6条 アフターサービス

弊社の指定する窓口まで電話またはFAXにてお問い合わせください。

お問い合わせの本ソフトウェアに関して、弊社が知り得た内容の誤り(バグ)や使用方法の改良などの情報をお知らせいたします。

なお、本ソフトウェア仕様は予告なく変更することがあります。

第7条 免責

本ソフトウェアのご使用にあたり生じたお客様の損害および第三者からのお客様に対する請求については、弊社および販売店等に故意または重過失がない限り、弊社および販売店等はその責任を負いません。

第8条 その他

上記第6条のアフターサービスには、ご愛用者登録が必要です。

本機をパソコンにつないでプリントするには

準備の流れは以下のとおりです。

「ソフトウェア使用許諾書」を読み、同意する(🖙 上記)

本機の設置、接続をする(12~13.16~19ページ)

(カードはパソコンに入れます。)

プリンタードライバーをインストールする(**☞** 57ページ)

アプリケーションソフトからプリントする

本機には「SD-Viewer for Printer」が付属されています。(📭 65ページ)

付属品の確認

まず、下記の付属品がそろっているか確認してください。 下記、付属品の品番は2004年2月現在のものです。

ペーパーカセット 1個 (品番: VXA7499)




リモコン 1個 (品番:N2QADB000008)



単3形乾電池 2本



縦置き用スタンド 1個 (品番:VYQ2551)



電源コード 1本 (品番: K2CA2CA00019)



映像コード 1本 (品番: VJA0815)



CD-ROM 1枚



横置き用ゴム足(透明) 1セット (品番: VKA0376)




各部のなまえ

リモコン

リモコンと本体で同じ名称のボタ ン(電源ボタン など)は同じ働 きをします。

本体前面



DPOF/全画像プリントボタン

DPOF設定された画像があるとき

はその画像をプリントします。 DPOF設定された画像がカード内に ないときに、カード内の画像をすべて プリントします。(🖾 31,36ページ)

拡大ボタン 画像を拡大させます。 縮小ボタン 画像を縮小させます。 回転ボタン 画像を回転させます。 (198728ページ) 実行ボタン 選択した内容を実行 します。 画面切換/ キャンセルボタン

プレビュー表示/一覧 表示/アルバム表示を 切り替えます。また、 キャンセルボタンと してプリントを中止 したり、メニュー画 面表示を消したりし

同画面マルチボタン 同画面マルチの画面 の分割数を選びます。 (198740ページ) 異画面マルチボタン 異画面マルチの画面 の分割数を選びます。

(198742ページ)



本体の方向ボタンは実行ボタンを矢印の方向に傾けて操作します。

一 電源ランプ

電源を入れると、電源ランプが緑色に点灯します。電源を切ると赤色に点灯します。(電源コードを抜くと消灯します。)(『❤️22ページ)

— リモコン受信部

リモコンからの信号を受けるセンサーです。ふさがないようにしてください。 (LS 15ページ)

> - インクカセット扉 開けるとインクカセットの 挿入部があります。 (®3 19ページ)

ペーパーカセット扉 開けるとペーパーカセット 挿入部があります。 (瓜参 18ページ)

エラーランプ

エラーが起きているときに 点滅します。

−PCカード取り出しボタン PCカードを取り出します。

ーアクセスランプ データにアクセスしている ときに点灯します。 (『☞ 21ページ)

-PCカード挿入部 PCカードを入れます。 (『☞20ページ)

- SDメモリーカード/ マルチメディアカード 挿入部 SDメモリーカード/マルチメ


SDメモリーガート/マルテク ディアカードを入れます。 (**II ③** 20ページ)

_PictBridge端子

Panasonic

デジタルカメラなどPictBridge対応機器に付属しているケーブルでPictBridge対応機器と接続します。PictBridge対応ではない機器(マウスなど)を接続しないでください。(LS 67ページ)

本体後面



映像コード(付属)でテレビなどの

映像入力端子と接続します。


(128~14ページ)

Step1 設置する・接続する


1 縦置き用スタンドを取り付ける

操作の前に...

マイナスドライバーを用意する。



- 1 本機の上下を逆にする
- 2 ネジとネジ穴が合うように 縦置き用スタンド(付属)を付ける



3 ネジをしめる


上下を元に戻し、設置してください。



お 願 い・

- ・本機は熱昇華転写記録方式のため、内部の温度が上昇します。風通しのよいところに設置し、後面側と通風孔側は10cm以上間隔をあけておいてください。また紙詰まり(『※『78ページ)のときは後ろからペーパーを取り出します。
- ・磁気や電磁波が発生するところ(携帯電話や電子レンジ、テレビ、ゲーム機、スピーカーなど)からはできるだけ離して設置してください。 テレビに表示した画像やプリント画像が乱れたり、カードのデータが破損したりすることがあります。

■ 横置きで使いたいとき



1 横置き用ゴム足(付属)を 4箇所に貼り付ける

上下を元に戻し、上記「お願い」に留意して設置してください。

お 願 い ……

- ・一度付けたら、はがさないでください。本体 の塗装がはがれるおそれがあります。
- ・本機の上に物を置かないでください。


2 本機の置き方の設定を変更する


方向ボタンを正しく動作させるためにお買い上げ時に「縦置き」になっている設定を「横置き」に変更します。 テレビに接続後、テレビ画面を見ながら操作します。



で「各種設定」メニューの「置き方」を選













2 電源コードをつなぐ



カードのセットが終わるまで(LOS)20ページ) 電源ボタンを押して電源を入れないでください。

Step1 設置する・接続する

- 3 機器を接続する
- テレビで操作するときは



■パソコンで操作するときは

57ページの手順に従って操作してください。

■ PictBrigde対応の機器(デジタルカメラなど)で操作するときは 67ページの手順に従って操作してください。

4) リモコンに電池を入れる




- 1 つめを押しながらカバーを開ける
- 2 単3 乾電池(2本)を入れる
- 3 カバーを閉じる

取り出すときは、逆の手順で行ってください。

お願い

- ・充電式電池は使用しないでください。
- ・リモコンを1ヵ月以上使わないときは、電池を取り出しておいてください。
- ・操作できなくなったら電池を交換してください。(電池寿命は約1年です。)
- ・不要になった電池は、地方自治体の条例に従って処理してください。

操作できる範囲



お願い………

- ・本機とリモコンの間に障害物を置かないでください。
- ・横置きのときのリモコン受信範囲は、縦置きのときとは上下と左右が逆になります。
- ・リモコン受信部に直射日光や蛍光灯(インバーター)の強い光を当てないでください。
- ・ペーパーカセット装着時は、右の角度からは受信しにくくなります。

Step2 ペーパーとインクカセットを入れる

別売品(ペーパーとインクカセット)

- ・ **入口**マークのついたプリントセット (ペーパーとインクカセット)を必ずご使用ください。マークの付いていないもの、また **()** など他のマークの付いているものはご使用になれません。
- ・同じ箱内のペーパーとインクカセットをセットでご使用ください。 インクカセット1個で、プリントセットに入っているペーパーの枚数だけプリントできます。

すべて、ペーパーとインクカセットのセットになっています。ペーパーのみ、またはインクカセットのみの別売品はありません。

品 番	用紙サイズ(mm)	セット内容
標準紙	100 X 148	・インクカセット 1個
VW-APA50SY	100 / 140	・はがきサイズペーパー 50枚
シール紙	100 X 148	・インクカセット 1個
VW-APAS36SY	100 / 140	・全面シール紙 2 36枚
16分割シール紙	18 X 24.7 ¹	・インクカセット 1個
VW-APASD16SY	10 Λ 24.7	・16 分割シール紙 2 36枚
Kサイズふちなし用紙	100 X 150 ¹	・インクカセット 1個
VW-APKCH36SY	100 X 150	・Kサイズペーパー ² 36枚
Lサイズふちなし用紙	89 X 127 ¹	・インクカセット 1個
VW-APLC36SY	09 / 12/	・Lサイズペーパー ² 36枚

- 1 カットした後のサイズです。
- 2 オーバーコートタイプです。


お 願 い・・・


- ・プリントセットはすぐに開封せずに、周囲の温度になじませてからご使用ください。特に低温で保管していた場合は、温度差によりつゆつきが起こります。(つゆつきについて『~73ページ)
- ・ペーパーやインクカセットは、高温、多湿、直射日光の当たるところに置かないでください。プリント画質が劣化したり、プリントできなかったりすることがあります。

ペーパーとインクカセットは、必ず上記のプリントセットをご使用ください。 官製はがきやインクジェット方式のペーパーは使えません。 誤った取り扱いをすると、紙詰まりや故障の原因になります。

ペーパーを入れる

ペーパーカセットのふたを開ける





2 ペーパーの種類に合わせてストッパーとペーパーガイドを調整する


標準紙・シール紙・ 16分割シール紙の場合



Kサイズふちなし用紙の場合



Lサイズふちなし用紙の場合



₿ ペーパーをつめの下に入れる

ペーパーがはみ出さないように入れてください。

標準紙・シール紙・ 16分割シール紙の場合

プリント面(白紙で光沢の ある方)を上にする



標準紙は郵便番号枠 のある方を手前に

Kサイズふちなし用紙の場合


プリント面 (白紙で光沢の ある方)を上にする



大きい方を手前に

Lサイズふちなし用紙の場合

プリント面(白紙で光沢の ある方)を上にする




ミシン目余白の 大きい方を手前に


次ページに続く┃┃▶

Step2 ペーパーとインクカセットを入れる

4 ペーパーカセットの扉を開ける



5 本機を手で押さえて、ペーパーカセットをしっかり入れる



お 願 い・

- ・標準紙は25枚、その他は36枚より多く入れないでください。
- ・ペーパーはよくほぐしてから入れてください。
- ・ペーパーを折ったり、曲げたり、ひっぱったり、裏表を逆にしたり、プリント面 (光沢のある面) を指紋やほこりなどで汚したり、水などでぬらしたりしないでください。
- ・プリント前にシールをはがしたり、ミシン目を切り離したりしないでください。 また、切手やシールを貼ったり、ワープロなどで印字したり、ペンなどで書いたりしないでください。
- ・一度、プリントしたペーパーを再利用しないでください。

2) インクカセットを取り付ける



インクシートのたるみをのばす

- ・インクシートに触れたり、引き出したりし ないでください。
- ・インクカセットに貼ってあるラベルをはが さないでください。
- 2 インクカセット扉を開け、インク カセットを本機に取り付ける カチッというまで押し込んでください。






カセット扉

3 インクカセット扉を閉じる

┃インクカセットの取り出しかた



- 1 インクカセット扉を開ける
- 2 取り出しレバーを手前にひく
- くぼんだ部分に指を入れて まっすぐ持ち上げる
- ◢▮ インクカセット扉を閉める


- ・使用済みのインクカセットは再使用しないでください。 (使い切ったインクカセットを入れたまま電源を入れると、しばらく操作ができなくなる場合が あります。)
- ・画像を選んでから、種類の違うインクカセットに入れ替えた場合は、画像の選択が解除されます。 もう一度画像を選び直してください。

Step3 カードを入れる

本機ではSDメモリーカードやマルチメディアカードをはじめ、デジタルカメラなどで使われるその他のメモリーカードに記録した画像をプリントすることができます。

お 願 い・・・・・

- ・カードの抜き差しは、必ず、本機の電源を切った状態で行ってください。
- ・カードはしっかりと奥まで差し込んでください。
- ・PictBridge端子に何も接続しないでください。
- ・カードアダプターを使用する場合、向きや裏表を確認してカードアダプターに入れてください。



お知らせ・

- ・PictBridge対応の機器(デジタルカメラなど)を直接つないでプリントする場合は、カードはカメラに入れてください。
- ・カードの画像をパソコンからプリントする場合は、カードはパソコンに入れてください。

■ カードを抜くときは

SDメモリーカード フーカードを押すマルチメディアカード DCカード取り出しボタンを押す

お願い

- ・アクセスランプ点灯中にカードを抜いたり、本機の電源を切ったりしないでください。カードに 保存しているデータの破壊や本体故障の原因になることがあります。
- ・カードアダプターを本機に差したまま、カードだけを抜き差ししないでください。正常に動作しなくなることがあります。またカードアダプターが必要なカードをカードアダプター無しで本機に入れないでください。カードや本機が故障することがあります。
- ・PCカードによっては、動作後、高温になることがあります。PCカード取り出しボタンを押して、 しばらく待ってから抜いてください。
- SDメモリーカード / マルチメディアカードとPCカードを同時に入れた場合



[カード切換]・

29 2004, 1, 29

^{カード映}を押すと、SDメモリーカード / マルチメディアカードとPCカードの表示を切り替えることができます。



SDメモリーカードまたはマルチメディアカードの画像を表示しているとき



PCカードの画像を表示しているとき

本体のボタンを使って操作するにはテレビに接続後、テレビ画面を見ながら操作します。

<u>/=--</u> を押す


実行を押す

選び、実行を押す

「基本機能」メニューでの設定は、電源を入れたときに表示されるカードになります。お買い上げ時は「SD/MMC」に設定されています。


お知らせ・・・・

- ・SDメモリーカードの書き込み禁止スイッチについて SDメモリーカード本体には書き込み禁止スイッチが付いて います。スイッチを「LOCK」側にしておくと、カードへの 書き込みやデータの消去はできなくなります。スイッチを元 に戻すと、書き込みや消去が可能になります。
- ・表示・プリントができる画像形式について JPEG形式とTIFF形式に対応しています。ただし、これらの 形式でも表示やプリントができないものがあります。詳しく は82ページの「対応カード」をご覧ください。



プリントする

お好みの画像をプリントします。 プリントまでの流れは次のとおりです。



操作の前に...

「準備」(12~21ページ)をする。

電源を入れる



【電源 (電源)を押す

本機の電源が入り、電源ランプが緑 色に点灯します。

テレビに23ページのような画面が表 示されます。

お願い・・・・

アクセスランプが点灯している間は、絶対に本機 からカードを抜かないでください。画像が破損 したり、本機が正常に動作しなくなったりする ことがあります。

・アクセスランプ

お知らせ・・・

- ・電源を切るには、アクセスランプが消えていることを確認したうえでもう一度 🚟 (電源)を押し てください。
- ・「この画像は表示できません」または「カードが使用できません」が表示されたり「×」が表示 されたりするなど画像が表示できないときは、一度電源を切ってカードを入れ直し、再び電源を 入れてください。
- ・カードによってはテレビ画面の画像がちらついて見えたり、画像の周囲に白い帯が見えたりする ことがありますが、プリント画像には影響はありません。

2 プリントしたい画像を選ぶ


表示されている画像の中からプリントしたい画像を選びます。 画像を選ぶには次の方法があります。

一覧表示から選ぶ (『今下記)	すべての画像の中からプリントしたい画像を選びます。
日付(アルバム表示)から選ぶ(LGS 24ページ)	画像の日付から絞り込んでプリントしたい画像を選びます。

■ 一覧表示から選ぶ

アルバム表示(『3~24ページ)になっているときは

▼『♪♪ を押して一覧表示に切り替えてください。(本体のボタンで操作するとき ☞ 24ページ)



画像番号 / 全画像数

1 のでカーソルを移動し、 プリントしたい画像を選ぶ

ボタン	押す	長く押す(3ページ 以上あるときのみ)
$\triangle \nabla$	カーソルをひとつ上 または下へ移動しま す。また、ページ間 の移動もできます。	画像番号が早送りまたは早戻しされ、ボタンを離したときの 画像番号を含むページを表示します。
$\triangleleft \triangleright$	カーソルをひとつ左 または右へ移動します。	


1ページに最大12枚の画像を表示します。 12枚以上の画像は次のページに表示されます。

複数の画像を選ぶには

選んだ画像のプリント枚数を設定してから (Ling 25ページ) 次の画像を選んでください。

お 知 ら せ・・・・・・

- ・プリントモード(画面左下の表示)が「1画面」 以外の表示になっているときは、 を押し、
- ・カードや画像によっては画像が表示されるまでに 時間がかかることがあります。 すべての画像が表示されるまで、画面にカーソル は表示されません。



日付から選ぶ(アルバム表示)

一覧表示(📭 23ページ) になっているときは

● を押してアルバム表示に切り替えてください。(本体のボタンで操作するとき ☞ 下記)




🚹 🕰 でプリントしたい画像の日付を選ぶ - 選んだ日付の画像が表示されます。

アルバム表示



カーソル





2 ��でプリントしたい画像を選ぶ

画像の表示が終わって、画像にカーソルが表示さ れてから操作してください。

画像の表示が終わらないうちに、 を押すと、 ページが切り替わります。

複数の画像を選ぶには

選んだ画像のプリント枚数を設定してから (🖙 25ページ) 次の画像を選んでください。

本体のボタンを使って「アルバム表示」と 「一覧表示」を切り替えるには

を押す

◉•)で「基本機能」メニューの「アルバム」

を選び、(実行)を押す

「アルバム表示」または「一覧表示」を選び、

(実行)を押す

|お||知||ら||せ|・・・・・・・・・・・・・・

- ・パソコンで加工・保存を行った場合は、保存した日 付になります。
- ・カードによっては画像が表示されるのに時間がかか ることがあります。

すべての画像が表示されるまで、カーソルは表示さ れません。

3) プリント枚数を指定する







2 1枚だけプリントする場合:

€押す

2枚以上プリントする場合:

◇で枚数を指定して、 (♣)を押す

一度に10枚まで設定できます。

設定した プリント枚数



選んだ画像を確認するには(プレビュー表示) (画像切換/キャンセル)を押す

- ・プリントする前に確認のため、画像を大きく 表示できます。(プレビュー表示)
- ・再度、 (画像切換/キャンセル)を押すと 一覧表示(またはアルバム表示)に戻ります。

枚数指定を1つずつ取り消すには

一覧表示(またはアルバム表示)の状態で取り消したい画像を選び、 🎒を押す

(画像切換/キャンセル)を押す

枚数指定を一括で取り消すには

を押す

で「基本機能」メニューの「一括」

を選び、(●)を押す

「枚数指定のクリア」を選び、◯◯◯を押す

画像を選んだ状態(瓜奓 23~24ページ)で ^{枚数}を 押しても枚数の指定ができます。ただし、 レンダー機能(🖾 37ページ) や異画面マルチプリ ント(1237 42ページ) の場合、同じ画像の再プリン トの確認画面表示時のみ働きます。



4 プリントする



プレビュー表示

1 ながを押す

- ・選択された画像がプレビュー表示され、プリントが開始されます。
- ・プリントが終了すると、画像の選択は解除され ます。

プリントの 進行状況



同じ画像を再度、プリントしたいとき


左のような画面が表示されたら、同じ画像を再度プ リントすることができます。

で枚数を指定し、再度を押す

キャンセルするときは、 (画像切換/キャンセル) を押してください。

お願い

- ・プリント中はカードを抜かないでください。
- ・プリント中はペーパーカセットやインクカセットを抜いたり、動いているペーパーをひっぱらないでください。ペーパーカセットを抜いたためにペーパーが詰まった場合は、無理にひっぱらないでください。再度ペーパーカセットを入れると詰まったペーパーが排出されます。
- ・プリント受け部には、プリント済みのペーパーを11枚以上ためないでください。紙詰まりの原因になります。
- ・ペーパーがそっていると、ペーパーがプリント受け部から落ちる場合があります。また、紙詰まりの原因になる場合があります。(紙詰まりしたときは瓜子78ページ)その場合、ペーパーカセットに入れる枚数を減らしてみてください。



お 知らせ………

・複数枚のプリントを途中で中止したいときは、

(画面切換/キャンセル)を押してください。 プリント中のペーパーを排出後、プリントが中止 されます。プリントが終了していない画像は選択 されたままになります。

- ・プリント中は、複数枚プリント時に (画面切換/キャンセル)のみ使用できます。
- ・2枚以上の連続プリント、また低温や高温時での プリントは多少時間がかかる場合があります。 (配容 72ページ)
- ・プリント後は、指定したプリント枚数はクリアされます。
- ・プリント中にインク・紙の走行による音(プチプチという音)がすることがありますが異常ではありません。


■ 操作が終わったら

- ・使い残したペーパーは、ペーパーカセットから取り出し、元の袋に戻して平らにして 保管してください。
- ・ペーパーカセットを抜き、ペーパーカセット扉を閉めてください。

■ プリントしたペーパーの取り扱い

- ・次のことにご注意ください。変色や色落ち、色移りなどの原因になります。
 - プリント面にビニール製のデスクマット、名札ケース、プラスチック製の消しゴムなどにはふれさせない。(アルバムに入れる場合は、収納部がナイロン系(ポリプロピレン、セロファン)のものを選んでください。)
 - プリント面にアルコールなどの揮発性溶剤を付着させない。
- プリント面を指で触らない。
- プリント面どうしを密着させたり、他の紙などを重ねたりした状態で放置しない。
- 高温、多湿、直射日光のあたるところに置かない。
- ・プリント後に文字を書くときは、プリント面には油性ペンを、裏面には油性ペン・水性ペン・鉛 筆・油性ボールペンをご使用ください。
- ・ご自身で製作した作品や撮影した映像以外からプリントしたものは、個人として楽しむなどのほかは、著作権法上、権利者に無断では使用できません。

- ・プリント後にふちなし用紙をカットする場合、まず、ミシン目にそって折り、次に反対側に折り返してからカットしてください。
- ・ペーパーの裏面に他のプリンターで宛名などを印刷する場合、プリンターによってはインクが乾きにくいことがあります。



画像を回転・移動・拡大・縮小してプリントする

画像を回転・移動・拡大・縮小してプリントできます。



∥操作の前に...

| プリントしたい画像を選び、プリント枚数を指定しておく。(☞ 23~25ページ)



プレビュー表示

- 1 (画面切換/キャンセル)で プレビュー表示にする
- **2** 🔷 を押す

ー「ズーム設定中」の状態になっていることを確認 してください。

3 画像を回転する場合: を押す 画像が時計回りに90度ずつ回転します。

画像を移動する場合: 🌎 を押す





画像を拡大する場合: を押す 画像は最大で300%まで拡大できます。



画像を縮小する場合: 縮小 を押す 画像は最小で50%まで縮小できます。


回転・移動・拡大・縮小した画像を元に戻すには (画面切換/キャンセル)を2回押して一覧 表示またはアルバム表示に戻し、28ページ手順 順りからやり直してください。




4 好みの状態でを押し、 なかを押す

同じ画面を再度プリントしたいとき (『3~26ページ)

本体のボタンを使って操作するには 28ページ手順2の後、以下のボタンで 操作してください。



- ・拡大・縮小・回転・移動した状態では保存できません。プリントが終了すると、加工した画像は元に戻り、 画像の選択とプリント枚数の指定が解除されます。
- ・画像を拡大すると、画質が劣化します。また、テレビの画面表示と実際のプリントは画質が異なる 場合があります。
- ・異画面およびカレンダーは回転・移動・拡大・縮 小できません。 29



まとめてプリントする

複数の画像を一括でプリントできます。(一括プリント)

また、1枚のペーパーに25コマの画像を並べたインデックスプリントもできます。まとめてプリントする方法には、次の5種類の方法があります。

全画像一括プリント (下記)	カード内のすべての画像を一括でプリントします。
選択画像一括プリント(『今32ページ)	選んでいる複数の画像を一括でプリントします。
アルバム一括プリント	アルバム表示で選んでいる日付の画像を一括でプリントしま
(『多33ページ) 日付検索(『多34ページ)	す。 指定した期間の画像を一括でプリントします。
DPOFプリント	デジタルカメラなどでDPOF設定されたカードから一括でプ
(11字36ページ)	リントします。

カード内の画像をすべてプリントする(全画像-括プリント)




1 = を押す



② ◆で「基本機能」メニューの「一括」

を選び、ੑੑੑੑੑੑੑੑੑੑੑੑੑੑੑ を押す



- 3 🌎 で「全画像一括プリント」を選び、
 - ●を押す

プリントが始まります。

全画像のインデックスをプリントするには

30ページ手順 ■、 2 に続いて次の操作を行ってください。

- **3** ♣ で「全画像インデックス」を選び、 を押す
- 新しい画像と古い画像のどちらからプリントするか指定して




インデックスプリント のプリント例

簡単操作で一括プリントするには

内のすべての画像を一括でプリントできます。

ただし、デジタルカメラなどでDPOF設定した画像がある場合、その画像のみプリント されます。(**1 3** 6 ページ)

- ・画像はすべて1枚ずつプリントされます。個別に枚 数を指定していても無効になります。また全画像イ ンデックスも枚数指定できません。
- ・途中でプリントを中止したいときは、 🚟 (画面切 換/キャンセル)を押してください。 プリント中のペーパーを排出後、プリントが中止さ れます。



まとめてプリントする

選んだ画像をすべてプリントする(選択画像-括プリント)

選択した複数の画像を一括でプリントします。

∥操作の前に...


■ 複数の画像を選択し、それぞれプリント枚数を指定する。(🖙 23~25ページ)



1 ニーを押す

2 🚓で「基本機能」メニューの「一括」

を選び、(●)を押す




プリントが始まります。

■ 選択画像のインデックスをプリントするには

上記手順 1、2 に続いて次の操作を行ってください。

3 ♣ で「選択画像インデックス」を選び、 ● を押す



- ・画像を選んで枚数指定し、一覧表示またはアルバム 表示の状態で、 を押しても一括プリントできます。
- ・選択画像インデックスは枚数指定できません。(1枚 ずつプリントされます。)
- ・途中でプリントを中止したいときは、 (画面切換/キャンセル)を押してください。プリント中のペーパーを排出後、プリントが中止されます。
- ・プリントを終了すると、選んだ画像の枚数設定、または のマークが解除されます。

選んだ日付の画像をすべてプリントする(アルバムー括プリント)

アルバム表示で選んでいる日付の画像を一括でプリントします。 (選んだ日付の画像を一括でプリントします。)


操作の前に...

|アルバム表示でプリントしたい日付を選ぶ。(『3724ページ 手順11、21)

1 ニーを押す



② ⇔で「基本機能」メニューの「一括」 を選び、 ●を押す



る で「アルバムー括プリント」を選び、 ●を押す
プリントが始まります。


■ アルバム画像のインデックスをプリントするには

上記手順 1、2 に続いて次の操作を行ってください。

3 ♣で「アルバムインデックス」 を選び、 *****を押す

お 知らせ………

- ・画像はすべて1枚ずつプリントされます。 個別に枚 数を指定していても無効になります。またアルバム インデックスは枚数指定できません。
- ・途中でプリントを中止したいときは、 (画面切換/キャンセル)を押してください。プリント中のペーパーを排出後、プリントが中止されます。




ある期間の画像をすべてプリントする(日付検索)

指定した期間の画像を一括でプリントします。

1 ニーを押す




② ◆で「基本機能」メニューの「日付 検索」を選び、 ●を押す



| 検索開始年月日と、検索終了年月日を | 指定する

$\triangle \nabla$	年月日の項目間を移動します。
$\triangleleft \triangleright$	年月日を指定します。

- ・設定できる範囲は、1980年1月1日から 2040年12月31日です。
- ・検索終了日は検索開始日よりあとの日付を指定 してください。



プリントモード 検索された画像

4 🎒を押す

検索が終了すると、一覧表示になります。 検索された画像にマークがつきます。 プリントモードによりマークが以下のように異な ります。

プリントモード	マーク
1画面・HDTVサイ	枚数「1」が表示され
ズ・同画面のとき	ます。
カレンダー・異画面	「」が表示されます。
のとき	

指定した日付の画像がない場合、「画像が見つかりませんでした」が表示され、手順2の画面に戻ります。

画像の選択を個別に解除するには

1画面・HDTVサイズ・同画面のとき:

で選択を解除したい画像を選び、 を押した後、 (画面切換/キャンセル)を押してください。

カレンダー・異画面のとき:

で不要な画像を選び、
 を押してください。

選択された画像のプリント枚数を個別に変更す るには

1画面・HDTVサイズ・同画面のときのみ:


枚数指定したい画像を選び、◯◯を押した

5 でを押す

選んだ画像がプリントされます。

お知らせ・・

- ・日付検索で画像を選ぶと、それまで選んでいた画像の選択は取り消されます。
- ・アルバム表示のときに日付検索をすると、一覧表示に切り替わります。
- ・パソコンで加工・保存を行った場合は、保存した日付になります。
- ・途中でプリントを中止したいときは、 (画面切換/キャンセル)を押してください。 ブリント中のペーパーを排出後、プリントが中止されます。
- ・プリント後は、指定したプリント枚数はクリアされ ます。
- ・プレビューで を押すと、表示中の画像のみプリントします。



DPOF設定されたカードからプリントする

デジタルビデオカメラやデジタルカメラなどでプリントしたい画像や枚数などをDPOF 設定したカードを入れると、自動的にその内容でプリントすることができます。

操作の前に...

DPOF設定されたカードを本機に入れる。(IC 20ページ)



1 ニーを押す

2 🌄で「基本機能」メニューの 「DPOF」を選び、[™]を押す



3 ♣で「プリント開始」を選び、 ●を押す

カメラやDPOF設定可能なソフトウェア(付属のSD Viewer for Printer など)で設定した条件(枚数設 定や日付の有無など)で画像がプリントされます。

撮影位置情報が書き込まれた画像のDPOF設定は、画 像を撮影したカメラで設定してください。本機に付属 のSD Viewer for PrinterのDPOF設定機能は、撮影 位置が記録されたDPOF形式に対応していません。


簡単操作でDPOFプリントするには

手順 🛮 ~ 🕄 の代わりにリモコンの 🥌 (DPOF/全画像プリント)を押しても、



DPOFプリントできます。

ただし、DPOF設定されていないカードの場合、全画像一括プリントになります。



お知らせ・・・・・・・

- ・本機でDPOF設定することはできません。
- ・DPOF設定でプリント枚数を100枚以上に設定して も、99枚までしかプリントされません。
- · DPOF:

Digital Print Order Formatの略です。DPOF対応 のシステムで活用できるようにデジタルビデオカメ ラやデジタルカメラ側で、カードのメモリー画像に プリント情報などを付加できるようにしたもので

画像を入れたカレンダーをつくる

画像を入れたカレンダー(1ヵ月、2ヵ月、12ヵ月)を作ることができます。







1ヵ月

2ヵ月


12ヵ月





─② ◆☆で「マルチ機能」メニューの 「カレンダー」を選び、**◆**を押す








カレンダーを開始する年月を指定し、 (二)を押す

△▽ 年月の項目間を移動します。□ 年月を指定します。

次ページに続く | ▮ ▶



画像を入れたカレンダーをつくる



カレンダーを確認し、修正する 必要に応じて曜日や日付の色を変更できます。

曜日や日付の色 を変更する

で変更したい日・曜日を選び、

╸かってください。

を押すたび色が切り替わります。

黒 赤 青 緑 黒

表示月を切り替 える(2ヵ月また は12ヵ月のみ)

で を選び、 🏝 を 押してください。

色の設定をお買 い上げ時の状態 に戻す

で リセット を選び、 (季) を押して ください。





6 ⇔で「設定終了」を選び、 (☆)を押す



選んだ画像には、 が表示されます。

でプリントしたい画像を選び、

を押す

1ヵ月、12ヵ月の	画像を1枚選んでくださ
カレンダーのとき	l I.
2ヵ月の	画像を2枚、または1枚選

- ・必要枚数以上選ぶと、最初にマークを付けたも のから使用されます。
- ・画像の選択を取り消すには、もう一度画像を選 び、「鰤」を押してください。



カレンダー表示

- 8 (画面切換/キャンセル)を押してカレンダー表示を確認する
 - ・表示を終了するには、 (画面切換/キャンセル)を押してください。
 - ・カレンダー表示を確認しながら、画像を選び直 すことができます。
 - ◆ を押して画像を取り消す。
 - **♀**で画像を選び直して、 (♠)を押す

9 🎖 を押す

プリント終了後、選んだ画像の選択は解除されます。

同じ画像を再度、プリントしたいとき(№~26ページ)

1画面プリント(お買い上げ時のプリントモード)に戻すには



で「マルチ機能」メニューの「1画面」を選び、 (♣)を押す


「同じ画像をプリントしますか?」のメッセージ(『③~26ページ)が表示されている場合、 本語を押しても、1画面プリントに戻ることができます。

お願い・

- ・手順**5**で設定した色は電源を切っても保存されています。 変更した日付と曜日の色は、すべての年の同じ日付と、同じ月の曜日にも適用されます。年ごと に設定を変えたい場合は、プリント後にお買い上げ時の状態に戻し(『3~38ページ) 違う年の 設定、プリントをしてください。
- ・画像を選んだあとにインクカセットを入れ替える と、画像の選択は取り消されます。 手順 ☑で再度画像を選び直してください。
- ・2ヵ月のカレンダーを作る場合、2枚とも同じカードに入っている画像を使ってください。

お知らせ・・・・

- ・縦長の画像は90度回転してプリントされます。
- ・カレンダーに表示されている祝日は、祝日法などの 改正により変更になることがあります。
- ・テレビ画面上の文字がつぶれる場合がありますが、 プリント画像に影響はありません。
- ・プリント枚数の指定はできません。



画像を並べてプリントする(マルチプリント)

1枚のペーパーに画像を並べてプリントできます。(マルチプリント) 1枚のペーパーに同じ画像を並べてプリントする同画面マルチプリントと、異なった画像を並べてプリントする異画面マルチプリントの2種類があります。



同画面マルチプリント




異画面マルチプリント

同じ画像を並べる(同画面マルチプリント)

同じ画像を指定した画面数でプリントします。



◆ ・ 画像 ▲ : ズーム 実行: 枚数



- 2 (画面切換/キャンセル)を押し、 プレビュー表示にする
- 3 を押して、画面数を指定する を押すたびに、画面数が次のように切り替わります。

16画面 → 9画面 → 4画面

4 画像を確認して を押す テレビ画面の画像と、実際のプリント画像は異なります。



テレビの画面



実際のシート

本体のボタンを使って操作するには

を押す

・で「マルチ機能」メニューの「同画面」を選び、 (_{実行})を押す

)で画面数を指定し、(実行)を押す

(⑥)で画像を選び、 ■ ■7000 を押す

画像を確認した後、 を押す

同じ画像を再度、プリントしたいとき(『愛26ページ)

1画面プリント(お買い上げ時のプリントモード)に戻すには

△ を押す

◆ で「マルチ機能」メニューの「1画面」を選び、
を押す

「同じ画像をプリントしますか?」のメッセージ(呱~26ページ)が表示されている 場合、ニーを押しても、1画面プリントに戻ることができます。


お 願 い・・・・・・

- ・16分割シール紙用のインクカセットを入れると、自動的に16分割のマルチプリントに設定され ます。このとき、インクカセットを抜いても自動的に1画面プリントには戻りません。 (『愛上記「1画面プリント(お買い上げ時のプリントモード)に戻すには」)
- ・シール紙の場合、マス目に画像が収まらず、プリントが多少ずれることがあります。ご了承くだ さい。

・画像を選んだあとにインクカセットを入れ替える と、画像の選択は取り消されます。手順 11 で再度画 像を選び直してください。

|お||知||ら||せ|・・・・・

- ・プリントモード(画面左下の表示)が「同画面」の とき、一覧表示またはアルバム表示の状態で 押すと、選択している画像すべてが指定の数だけマ ルチプリントされます。
- ・縦長の画像は90度回転してプリントされます。



画像を並べてプリントする(マルチプリント)

異なる画像を並べる(異画面マルチプリント)

異なった画像を指定した画面数でプリントします。



➡゙゙ を押して、画面数を指定する

- ・画面の左下に画面数が表示されます。
- **◯** を押すたびに、画面数が次のように切り替 わります。
 - 16画面 → 9画面 → 4画面 - 1画面 ← 2画面 ←





2 ♠ で画像を選び、 ○ を押す

- ・手順 □で指定した数の画像に のマークをつけ てください。
- ・必要枚数以上選んだ場合、最初にマークを付け たものから使用されます。
- ・選択を取り消すには、再び画像を選んで 押してください。



カーソル

3 (画面切換/キャンセル)を押して画像を

確認したあと、響を押す

確認画面で (量)を押すと、カーソル (緑色の枠) のついている画像が切り替わり、画像を選び直す ことができます。

また、 で右下の画像から順に選択を取り消 すことができます。

(カーソルを移動して任意に画像を差し替えるこ とはできません)

本体のボタンを使って操作するには

を押す

●で「マルチ機能」メニューの「異画面」を選び、 (実行) を押す

で画面数を指定し、実行を押す

手順 で指定した数の画像を で選び、 実行を押す

選んだ画像に「」のマークが表示されます。

■■ **・シェルを押して画像を確認した後、 を押す

同じ画像を再度、プリントしたいとき(№26ページ)

1画面プリント(お買い上げ時のプリントモード)に戻すには

を押す

◇で「マルチ機能」メニューの「1画面」を選び、 ^⑤を押す

お願い


- ・16分割シール紙用のインクカセットを入れると、自動的に16分割のマルチプリントに設定されます。このとき、インクカセットを抜いても自動的に1画面プリントには戻りません。 (Leal 1 画面プリント(お買い上げ時のプリントモード)に戻すには」)
- ・シール紙の場合、マス目に画像が収まらず、プリントが多少ずれることがあります。ご了承ください。

・画像を選んだあとにインクカセットを入れ替えると、画像の選択は取り消される場合があります。

・プリント枚数の指定はできません。

お知らせ・・・・・・

- ・同じカード内の画像のみ異画面マルチプリントでき ます。
- ・縦長の画像は90度回転してプリントされます。



HDTV設定で撮影された画像を表示・プリントする

デジタルカメラのHDTVモード(16:9の比率の画像のことでハイビジョンで表示するときに適したモード)で撮影した画像を最適にプリントすることができます。

元の画像(HDTVモード)



1画面プリント (ふちなし用紙の場合)



画像の一部がカットされます がペーパーに余白はなくなり ます。

HDTVサイズプリント (ふちなし用紙の場合)



16:9のサイズでプリントします。上下に余白ができます。

操作の前に...

- ・HDTVモードで撮影された画像の入っているカードを本機に入れる。(『3~20ページ)
- ・プリントしたいHDTVモードで撮影した画像を選び、枚数を指定しておく。 (© 23~25ページ)
- ・ (全) で「各種設定」メニューの「トリミング」を選び、「トリミングする」になっていることを確認する。(Light 49ページ)

1 ===を押す



2 ♣ で「マルチ機能」メニューの 「HDTVサイズ」を選び、 ● を押す



3 を押す HDTVサイズで画像がプリントされます。

同じ画像を再度、プリントしたいとき(128226ページ)

1画面プリント(お買い上げ時のプリントモード)に戻すには


を押す

◇で「マルチ機能」メニューの「1画面」を選び、 ^⑤を押す

「同じ画像をプリントしますか?」のメッセージ(『③ 26ページ)が表示されている場合、 本語 を押しても、1画面プリントに戻ることができます。

お 知 ら せ・・・・・・・

- 「HDTVサイズ」でプリントしない場合、または HDTVモードで撮影していないのに「HDTVサイズ」 でプリントした場合、画像の一部が切れることがあ ります。
- ・ふちなし用紙を使っても16:9の比率でプリントするため余白ができます。
- ・16分割シール紙を使っても、マルチプリントする ことはできません。



画面にスライドショーを表示する

カード内の画像を次々と自動的に切り替えて表示できます。

1枚の画像の表示時間は約5秒です。

DPOF設定を使ってスライドショーを設定したカードも使えます。

(この場合、表示時間はDPOF設定で設定された時間になります。)

操作の前に...

- ・選んだ画像だけスライドショーで表示したいときは、あらかじめ画像を選んでおいてください。(『**323ページ)
- ・特定の日付の画像だけスライドショーで表示したいときは、アルバム表示であらかじめ表示したい日付を選んでおいてください。(📭 24ページ)

1 = を押す



2 ☆で「基本機能」メニューの「スライド」を選び、 ●を押す





3 ♠で表示したいスライドショーの

種類を選び、 ●を押す スライドショーが始まります。


全画像	すべての画像をスライドショーで表
	示します。
選択画像	あらかじめ選んだ画像をスライドシ
	ョーで表示します。
アルバム	あらかじめ選んだ日付の画像をスラ イドショーで表示します。
	イドショーで表示します。
DPOF	DPOF設定でスライドショーを設定され
	た画像をスライドショーで表示します。

お 願 い

スライドショー中はカードを抜かないでください。 カードが破損して画像が見られなくなったり、カードが 使えなくなったりすることがあります。

お知らせ・・

- ・スライドショーを中止するには、 (画面切換/キャンセル) を押してください。
- ・画像サイズによっては、画像が表示されるまでに数十秒かかるものもあります。 また、表示している時間が5秒より長くなることがあります。表示時間を設定することはできません。



その他の便利な機能について

知っておくと便利な機能について説明します。

画像に日付をつけてプリントする

画像に入っている日付情報(画像の撮影日など)をペーパーの右下にプリントできます。

操作の前に...

日付情報の入った画像の入っているカードを入れる。



[□ □ □ を押す

画面左下に「日付」表示が緑色に点灯し、画像の プリント時に右下に日付が入るようになります。


日付表示

本体のボタンを使って操作するには

を押す

)で「各種設定」メニューの「日付」を選び、 (実行)を押す

で「日付をつける」を選び、(実行)を押す



|お||知||ら||せ|••••••

- ・お買い上げ時は、「日付をつけない」に設定されて います。
- ・設定はプリントするすべての画像に設定されます。 個別に設定することはできません。
- ・画面上には日付は表示されません。画像の日付をテ レビ画面で確認するには、「画面の一覧表示にファ イル番号や日付を表示する」をご覧ください。 (193755ページ)
- ・日付をつけないでプリントするには、もう一度 を押して、「日付をつけない」に設定してください。 ・日付の情報のない画像のみ入っているカードの場
- 合、なにもプリントされません。 また、パソコンで加工・保存などを行った画像の場合、 アルバム表示や日付検索とは異なる日付でプリント されることがあります。

ふちなしでプリントする(トリミング)

ふちなし用紙のペーパーセット(📭 16ページ)を使用して「トリミングする」の設定を行うと、ペーパーに余白なくプリントすることができます。

標準紙・シール紙のとき



トリミングする 画像の一部がカットさ れることがあります。



トリミングしない 画像すべてが収まる ようにプリントされ ます。

ふちなし用紙のとき



トリミングする 画像の一部がカットさ れますが、ペーパーに 余白はなくなります。



トリミングしない 画像すべてが収まり ますが、多少余白が できます。



1 を押す

-2 ◆で「各種設定」メニューの 「トリミング」を選び、 ●を押す




3 🚓で「トリミングする」を選び、

●を押す

プリント時にペーパーいっぱいに画像がプリント されます。

お知らせ・・・・・・

- ・お買い上げ時は、「トリミングする」に設定されて います。
- ・設定はプリントするすべての画像に設定されます。 個別に設定することはできません。
- ・「トリミングしない」を選ぶと、画像がすべてペーパーの内側に収まるようにプリントされますが、余白ができます。(ふちなし用紙でもまわりに余白ができます)




その他の便利な機能について

縦長の画像の向きを正しくプリントする(180度回転)

縦長の画像は画面では横向きに表示されます。画面に表示したとき、右側が上になる場合、ペーパーの裏側のはがき面と画像の向きは正しく印刷されます。

左側が上になる場合は、はがき面と画像の向きが逆になります。

その場合、すべての画像を180度回転して右向きにすることで、はがき面と画像の向きが正しくプリントできます。







展示 報酬 日付 トリミング 回転 画質 - 展表示 選手方 - 展表示 選手方

🙎 🚓 で「各種設定」メニューの

「回転」を選び、∰を押す



♣で「180度回転する」を選び、

(素) を押す

プリント時に画像の向きを180度回転してプリントされます。

お 知 ら せ・・・・・

- ・お買い上げ時は、「180度回転しない」に設定されています。
- ・プリントするすべての画像に設定されます。個別に設定することはできません。
- ・設定した180度回転を解除するには、手順 3 で「180度回転しない」を選び、 を押してください。

画質を調整してプリントする

プリント時の画質を調整できます。



1 = を押す

🙎 🔷 で「各種設定」メニューの「画質」 を選び、(●)を押す



3 🖨 で調整したい項目を選び、 🗫 で

画質を調整したあと、◯

○


●

を押す

色のこさ	色の濃さを調整できます。
色あい	色あいを調整できます。
明るさ	明るさを調整できます。
コントラスト	画像の濃淡の対比を調整できます。
シャープネス	輪郭をはっきりさせたり、やわ
	らかくさせたりできます。
ホワイト	「自動」を選ぶと、光源によって
バランス	異なる色のバランスを自然に調
	整します。
ビビッド	「自動」を選ぶと、自動的に明る
トーン	さ・コントラストを調整してめ
	りはりのある画像にします。

お 知 ら せ・・・・・・

- ・電源を入れた時、「ホワイトバランス」は「無」、 「ビビッドトーン」は「自動」、それ以外はすべて標 準(中央)に設定されています。
- ・変更した設定は、電源を切るまで有効です。電源を 切ると設定はリセットされます。
- ・設定はプリントするすべての画像に設定されます。 個別に設定することはできません。
- ・設定内容の保存はできません。
- ・設定時の画面はめやすです。また、シャープネスや ホワイトバランス、ビビッドトーンの効果は画面で は確認できません。
- ・テレビ画面の調整は、プリント画質に影響はありま せん。



その他の便利な機能について

カードの画像を削除する・コピーする

カード内の画像を削除できます。

また、SDメモリーカードとPCカードの間で画像のコピーができます。

■ カードの画像を削除する

∥操作の前に...


- ・カードの書き込み禁止スイッチの「LOCK」を外す。(ጮ 21ページ)
- ┃ ・画像の入っているカードを入れる。(┗☞20ページ)





2 🍪で「基本機能」メニューの「カード」

を選び、(●)を押す



3 🚓 で「削除」を選び、🍍を押す



4 ⇔で削除したい画像を選び、 ●を押す



5 メッセージを確認して、^輸を押す

- ・削除を取り消すには、 (画面切換/キャンセル)を押します。
- ・削除する前に画像を確認するには、左のメッセージが出ているときに、 を押します。 プレビュー表示で画像を確認できます。 確認後 画像を削除するには、 を押します。

お 願 い・

- ・削除した画像は復元できません。
- ・複数の画像を一度に削除することはできません。
- ・メッセージ「画像を削除しています カードを抜かないでください」が表示されている間は、絶対にカードを抜かないでください。カードが破損したり、画像が読めなくなったりすることがあります。
- ・DPOF設定されている画像は、その設定を行った機器で削除することをおすすめします。

■ SDメモリーカードとPCカード間で画像をコピーする

操作の前に...


- ・書き込み側のカードの書き込み禁止スイッチの「LOCK」を外す。(📭 21ページ)
- ・SDメモリーカードと、PCカードの両方を入れる。(📭 20ページ)
- |・コピーしたい画像の入っている方のカードを表示する。(┗☞21ページ)



1 を押す

2 中で「基本機能」メニューの「カード」

を選び、(●)を押す




次ページに続く | ▮ ▶

その他の便利な機能について



3 ♣で「コピー」を選び、 ●を押す




4 ��でコピーしたい画像を選び、🎒を押す



5 メッセージを確認して、(♪)を押す

- ・コピーを取り消すには、 (画面切換/キャンセル) を押します。
- ・コピーする前に画像を確認するには、左のメッセージの出ているときに、 を押します。 プレビュー表示で画像を確認できます。 確認後

画像をコピーするには、一を押します。



お 願 い ………

- ・複数の画像を一度にコピーすることはできません。
- ・メッセージ「画像をコピーしています カードを抜かないでください」が表示されている間は、絶対にカードを抜かないでください。カードが破損したり、画像が読めなくなったりすることがあります。

カードを空き容量のあるカードに替えるか、カードの 空き容量を増やしてからコピー操作を行ってくださ い。

画面の一覧表示にファイル番号や日付を表示する

画面を一覧表示したとき、画像の下にファイル番号または日付が表示できます。

操作の前に...

画面を一覧表示にする。(📭 23ページ)



1 === を押す

2 ◆ で「各種設定」メニューの 「一覧表示」を選び、 ● を押す



3 ◆で表示したい項目を選び、 ●を押す

選べる表示項目は次の3つのうち1つです。


撮影日	画像に入っている日付情報(画
	像の撮影日など)を表示します。
フォルダー /	DCF規格に準拠した画像のファ
ファイル番号	イル番号と保存フォルダー番号
	を表示します。
表示しない	画像の下に何も表示しません。



選んだ項目が表示されます。

お 知 ら せ・・・・・・・

- ・お買い上げ時は「撮影日」に設定されています。
- ・パソコンで加工・保存などを行った場合、保存した 日付になります。
- ・日付の情報の入っていない画像の入ったカードで 「撮影日」を選ぶと、なにも表示されません。
- ・プリントのときペーパー右下に日付を入れるには、 「画像に日付をつけてプリントする」をご覧ください。(瓜多 48ページ)
- ・ファイル名を任意につけた場合や、末尾4桁が同じファイル番号の画像がある場合、その画像のフォルダー番号およびファイル番号は表示されません。



パソコンにつないで使う

操作の流れは以下のとおりです。 あらかじめパソコンの動作環境(『☞下記)を確認してください。

「ソフトウェア使用許諾書」を読み、同意する(🖙 8ページ)

プリンタードライバーをインストールする(№ 57ページ)

アプリケーションソフトからプリントする 本機には「SD-Viewer for Printer」が付属されています。(☞ 65ページ)

■ パソコンの動作環境(プリンタードライバー / SD Viewer for Printer)

対応パソコン	IBM PC/AT互換機
C P U	Pentium® II またはCeleron® 500 MHz相当以上
対 応 O S	Microsoft® Windows® 98 Second Edition
	Microsoft® Windows® Me
	Microsoft® Windows® 2000 Professional
	Microsoft® Windows® XP Home Edition/Professional
	日本語版がプリインストールされたIBM PC/AT互換機
メ モ リ -	Windows Me/Windows 98SE:
	64 Mバイト以上(128 Mバイト以上を推奨)
	Windows XP/Windows 2000 :
	128 Mバイト以上(256 Mバイト以上を推奨)
ハードディスク	120 Mバイト以上の空き容量
グラフィック表示	High Color (16 bit) 以上
	デスクトップ領域 800 x 600 ドット以上
インターフェース	USB 端子
ディスクドライブ	CD-ROMドライブ (インストール時に必要)
そ の 他	マウスまたはマウスと同等のポインティングデバイス

推奨環境のすべてのパソコンについて動作を保証するものではありません。
NEC PC-98シリーズとその互換機では動作保証しません。Macintoshには対応していません。
Windows 3.1、Windows 95、Windows 98およびWindows NTには対応していません。
OSのアップグレード環境での動作は保証いたしません。
マルチCPU環境には対応していません。

お知らせ・・・・・・

- ・パソコンからのプリントでは、本機側の各種設定は無効になります。
- ・SD Viewer for Printerの正式名称は「SD Viewer 1.5J for Printer」です。


プリンタードライバーをインストールする

プリンタードライバーをインストールする

パソコンからプリントするには以下の手順で「プリンタードライバー」をパソコンにインストールする必要があります。

パソコンでお使いの際は、本機からカードは抜いておいてください。(© 21ページ)また、PictBridge端子に機器を接続している場合は外してください。


準 備



1 パソコンを起動し、 付属のCD-ROMを入れる

Windows XPおよびWindows 2000をお使いの場合、コンピュータ の管理者(Administrator)もしくは 同等の権限を持ったユーザーでログイ ンしないとインストールできません。

- 2 本機の電源を入れる リモコンまたは本体のボタンで操作します。
- 3 本機とパソコンをUSB接続ケーブルで接続する



初めてこの操作を行った場合のみ、「新しいハードウェア...(省略)...ウィザード」の 画面が表示されます。パソコン画面の手順にしたがってプリンタードライバーをインス トールしてください。Windowsのバージョンにより操作手順が異なります。


しばらく待っても58ページのようなパソコン画面が表示されない場合は、パソコン側のUSBケーブルを抜き差ししてみてください。それでも表示されない場合は、62ページの方法でインストールしてください。

お 願 い・・・・・・

- ・1台のパソコンに本機を2台以上接続しないでください。
- ・ドライバーのインストールを完了して、アプリケーションからプリントする際、プリント中にパ ソコンを終了したり、ログオフしたりしないでください。 正常にプリントできない場合があります。

プリンタードライバーをインストールする

■ Windows XPの場合





以上でインストールは完了です。


■ Windows Meの場合

57ページの「準備」の操作を行ったあと、以下の手順にしたがってください。





再度、手順**□**の画面が表示されたら、「次へ」をクリックします。





以上でインストールは完了です。

- ・手順 4 で通常使うプリンターに設定したい場合は、「はい」を選んでください。
- ・手順**5**で「完了」をクリックした後、「ファイル***.DLLが見つかりませんでした」と表示された場合は、その画面で「参照」をクリックして、ファイルのコピー元に「C:¥windows¥option¥cabs」を指定してみてください。

■ Windows 98SE/2000の場合

57ページの「準備」の操作を行ったあと、以下の手順にしたがってください。 以下はWindows 98SEの画面を例にあげています。





Windows 2000の場合、手順2つでは「デバイスに最適なドライバを検索する」を クリックします。



検索場所の指定

CD-ROMドライブの以下のフォルダー を指定する

Windows 98SEの場合:「Win9X-ME」 Windows 2000の場合:「Win2K-XP」





- ・検索の確認画面が表示されたら、「次 へ」をクリックしてください。
- ・「ファイル***.DLLが見つかりません でした」と表示された場合は、その 画面で「参照」をクリックして、 WindowsのCD-ROMに入れ替えて、 「Win98」フォルダーを指定してく ださい。(WindowsのCD-ROMにつ いては、お買い上げのパソコンのメ ーカーにお問い合わせください。) またはファイルのコピー元に 「C:\u00e4windows\u00e4option\u00e4cabs」を 指定してみてください。

Windows 2000の場合は、手順隔に進んでください。

次ページに続く**!**▮▶

プリンタードライバーをインストールする






10 パソコンを再起動する



12 手順2~7を繰り返し操作する






以上でインストールは完了です。

手順13で通常使うプリンターに設定したい場合は、「はい」を選んでください。

■ ドライバーのアンインストール

アンインストールの前に、USB接続ケーブルを抜いておいてください。



■ ドライバーの再インストール

ここではWindows XPの手順を例に説明します。

表示されるメッセージや手順はOSによって多少異なることがあります。

< インストール時の注意事項 >

USBポートはプラグアンドプレイで自動認識します。ご使用のパソコンで初めて本機をプリンターとしてインストールする場合は、USBポートが設定されていないため、使用ポートの選択部分でUSBポートを選択することができません。以下の手順は再インストールする場合にご使用ください。

- 「スタート」「コントロールパネル」 (「プリンタとその他のハードウェア」) 「プリンタとFAX」を選ぶ
- $\mathbf{2}$ ົ່ງປັນອຸດປັນລາຍ $_{ ext{bull}}$ ວ່າ
- 3 「プリンタの追加ウィザードの開始」 画面が表示されたら「次へ」をクリックする
- 4 「ローカルプリンタまたはネットワークプリンタ」の画面が表示されたら、「このコンピュータに接続されているローカルプリンタ」を選んで、「プラグアンドプレイ対応プリンタを自動的に検出してインストールする」のチェックマークを外し、「次へ」をクリックする
- 5 「プリンタポートの選択」画面が表示されたら、「次のポートを使用」を選んで、プルダウンリストから本機を接続しているUSBポートを選ぶ(例:「USB00X」ポート「USB001」など) 「次へ」をクリックする
- プリンタソフトウェアのインストール」画面が表示されたら、「ディスク使用」をクリックする
- 7 「フロッピーディスクからインストール」画面が表示されたら、本プリンタードライバーのフォルダを指定する(例:CD-ROMドライブがDドライブの場合、D:¥Win2K-XPのフォルダ) 「OK」をクリックする

次ページに続く┃┃▶

プリンタードライバーをインストールする

- 8「Panasonic SV-AP30」が表示されていることを確認した後、「次へ」をクリックする
- 9 「通常使うプリンタに設定する選択」画面が表示された場合: 通常使うプリンターに設定する場合は「はい」を選んで、「次へ」をクリックする

プリンターを共有する選択画面が表示された場合:

プリンターを共有しない場合は「このプリンタを共有しない」を 選んで、「次へ」をクリックする


- 11 「プリンタの追加ウィザードの完了」 画面が表示されたら、「完了」を クリックする

これでインストールは完了です。

■ ドライバーのインストール画面が表示されない場合

ドライバーのインストールに失敗した場合など、インストールのウィザードの画面(🖙 58ページ)が表示されない場合があります。その場合、以下の操作を行ってください。 ここではWindows XPの手順を例に説明します。

表示されるメッセージ、手順はOSによって多少異なることがあります。



- 1 「スタート」をクリックし、「マイコンピュータ」を右クリックし、「プロパティ」をクリックする
- 2「ハードウェア」タブをクリックする
- ■「デバイスマネージャ」をクリックし、「その他のデバイス」の下に「PanasonicSV-AP30」があるときは削除する「その他のデバイス」がない、またはあっても「PanasonicSV-AP30」がない場合は手順 4 へ進んでください。
- 「USB (Universal Serial Bus)コントローラ」をクリックし、「操作」の「ハードウェアのスキャン」をクリックするWindows Me/98SEの場合は、「更新」をクリックしてください。

以降、インストール画面に従って操作してください。

■ プリンターのプロパティ(用紙設定とマルチプリント)

通常、用紙やマルチプリント(分割数)の設定は、使用するペーパーに合わせて、その 都度アプリケーションソフトからプリントするときに行います。

あらかじめ初期値として設定しておきたい場合は以下の手順で操作してください。




- ⚠ プリンターのアイコンを表示する
 - Windows XP の場合:

「スタート」 「コントロールパネル」 「プリンタと その他のハードウェア」 「プリンタとFAX」を選ぶ Windows Me/2000/98SE の場合:

「スタート」 「設定」 「プリンタ」を選ぶ

- 「Panasonic SV-AP30」の アイコンを右クリックする
- 3 クリックする

Windows XP/2000の場合



用紙の設定



6 用紙の種類をプルダウン メニューから選ぶ Windows Me/98SE の場合



用紙の設定

5 用紙の種類を選ぶ

プリンタードライバーをインストールする

Windows XP/2000の場合

分割(マルチプリント)の設定



7 分割数をプルダウン メニューから選ぶ Windows Me/98SE の場合

分割(マルチプリント)の設定



6 「デバイスオプション」を クリックし、分割数をプル ダウンメニューから選ぶ

お 願 い・・・・・・

- ・「グラフィックオプション」の設定をしてもプリントには適用されません。
- ・16分割シール紙を使ってマルチプリントする場合は、用紙サイズの設定が「16分割シール紙」になっていることを確認し、分割の設定を「16分割」に設定してください。

■ ステータスモニターについて



アプリケーションソフト (「SD-Viewer for Printer」など) からプリントを実行すると、実行データ(印刷ジョブ)の進行状況を表示するステータスモニターが表示されます。ただし、次のような場合、ステータスモニターが表示されません。

・アプリケーションをフル画面表示しているときや、プリント中に他のアプリケーションの操作をしたとき対応:タスクバーのプリンターのアイコン

をダブルクリックしてください。

・他のプリンターが設定されているとき

対応:本機を印刷するプリンターに設定して

ください。

・以前の印刷ジョブが残っているとき

対応:不要な印刷ジョブを削除してください。

不要な印刷ジョブを削除するには

・Windows XP の場合:

「スタート」 「コントロールパネル」 「プリンタとその他のプリンタ」 「プリンタとFAX」 から本機のアイコンをダブルクリックし、削除する印刷ジョブを選んで、Deleteキーを押す。

・Windows 2000/Me/98SE の場合:

「スタート」 「設定」 「プリンタ」から本機のアイコンをダブルクリックし、削除する印刷ジョブを選んで、Delete キーを押す。

SD Viewer for Printer **を使う**

SD Viewer for Printerをインストールする

付属のCD-ROM から画像プリント用ソフトウェア「SD Viewer for Printer」をインストールすることができます。

操作の前に...

- |・プリンタードライバーをインストールしておいてください。(☞ 57ページ)
- ┃・本機からカードは抜いておいてください。(『☞21ページ)
 - 1 付属のCD-ROMをCD-ROMドライブに入れる
 - **2**「マイコンピュータ」のCD-ROMをダブルクリックする
 - 3 「SD Viewer」フォルダーの
 「Setup.exe」をダブルクリックする
 たのような画面が表示されます。
 - · **4** クリックする 以降、画面にしたがってインストール してください。



InstallShield(R) ウィザートうま、SD Viewer for Printerを1)ピュータこ インストール ます。 [かへ)味りみして、標行してくださし、

SD Viewer for Printerでプリントする

操作の前に...


カードに入っている画像をプリントする場合は、カードをパソコンに入れるなど、アクセスできるようにしておいてください。



- 「スタート」「すべてのプログラム(プログラム)」「Panasonic」「SD Viewer for Printer」をクリックする
- **2** 画像を保存しているフォルダー をクリックする
- 3 プリントしたい画像をクリックする
- .4 🚇 をクリックする

次ページに続く ┃ ▶

SD Viewer for Printer を使う



■ SD Viewer for Printerの取扱説明書をみる

SD Viewer for Printerの取扱説明書は画面でみるマニュアルです。

操作の前に...

Adobe Acrobat Reader をインストールする必要があります。




1 クリックする

 $oldsymbol{2}$ マニュアルをみる

PictBridge**対応の機器(デジタルカメラなど)と接続する**

操作の前に...

- ・カードはカメラに入れておいてください。
- ・カメラとつなぐ前に必ずインクカセット(📭 19ページ) を入れてください。




- 1 カメラの電源を入れ、 PictBridgeの設定にする
- 2 本機の電源を入れる
- **3** カメラに付属している ケーブルで、カメラとつなぐ カメラの操作については、カメラに付属 の説明書をご覧ください。
- 4 カメラの操作画面でプリント 操作を行う

お願い

- ・PictBridge対応でない機器を接続しないでください。
- ・ケーブルの接続後は、インクカセットの種類を変更しないでください。
- ・インクカセットの種類を変更する場合は、ケーブルを抜いた状態で行ってください。
- ・デジタルカメラのHDTVモードで撮影した画像は、画像の一部がカットされてプリントされます。 カットされないようにプリントするには、本機にカードを入れて「HDTVサイズ」の設定でプリ ントしてください。(『~3~44ページ)
- ・アクセスランプの点灯中にケーブルを抜かないでください。データの破壊や本体故障の原因になることがあります。

お知らせ・

- ・PictBridge対応の機器でも、一部の機種では使用できない場合があります。 デジタルカメラなどの動作確認情報を以下のホームページで紹介しています。 http://panasonic.jp/support/printer (2004年2月現在)
- ・機器の接続中は、 (電源)のみ動作します。
- ・エラーが発生した場合、カメラによっては正しく表示しなくなったり、動作が おかしくなったりすることがあります。
- ・16分割シール紙をお使いの場合、16分割のマルチプリントしかできません。 ・デジタルカメラなどPictBridge対応機器からは
- ・デシタルカスクなことにはBindge対心機器からは TIFF形式の画像をプリントすることはできません。
- ・PictBridge対応機器からのプリントでは、本機側の 各種設定は無効になります。
- ・PictBridge対応機器からDPOFプリントする場合、 日付の有無などはDPOF設定した内容に従います。
- ・PictBridge対応機器からの場合、本機に入れたカー ドからプリントするよりも多少時間がかかります。



お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りい ただくことを、次のように説明しています。

表示内容を無視して誤った使いかたをしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。



この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。

この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。

お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。



このような絵表示は、気をつけていただきたい「注意喚起」内容です。



このような絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。



このような絵表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。

⚠警告

電源コード・プラグを破損するようなことはしない(傷つけたり、加工したり、熱器具に近づけたり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、重い物を載せたり、束ねたりしない)



傷んだまま使用すると、 火災・感電・ショート の原因になります。

コードやプラグの修理は、販売 店にご相談ください。 異常があったときは、電源 プラグを抜く

- ・内部に金属や水、異物が 入ったとき
- ・落下などで外装ケースが 破損したとき
- ・煙や異臭、異音が出たと



そのまま使うと、火 災・感電の原因になります。

電源プラグ を抜く

販売店にご相談く ださい。

⚠警告

コンセントや配線器具の定格を超える使いかたや、交流100V以外での使用はしない



たこ足配線等で、定格を 超えると、発熱による火 災の原因になります。 ぬれた手で、電源プラグの 抜き差しはしない



感電の原因になりま す。

ぬれ手禁止

内部に金属物を入れたり、水 をかけたりぬらしたりしない



ショートや発熱により、火災・感電の原因になります。

機器の上に液体の入った容器や金属物を置かないでください。

特にお子様にはご注意ください。

電源プラグのほこり等は定期的にとる



プラグにほこり等がたまると、湿気等で絶縁 不良となり、火災の原因になります。

電源プラグを抜き、乾いた布でふいてください。

メモリーカードは、乳幼児の 手の届くところに置かない



誤って飲み込むと、身体に悪影響を及ぼします。

万一、飲み込んだと思われるときは、すぐに医師にご相談ください。

電源プラグは根元まで確実 に差し込む



差し込みが不完全です と、感電や発熱による 火災の原因になります。

傷んだプラグ・ゆるんだコンセ ントは、使わないでください。

分解、改造をしない



内部には電圧の高い部分があり、感電の原因になります。

分解禁止

内部の点検や修理は、販売店にご依頼ください。

雷が鳴り出したら、プリンターの金属部などや電源プラグにふれない



落雷すると、感電につながります。

接触禁止

注意

インクカセットやペーパーカセットの挿入口に指をはさまれないように注意する



指に注意

けがの原因になること があります。

特にお子様にはご注 意ください。

コードを接続した状態で移 動しない



接続した状態で移動させようとすると、コードが傷つき、火災・感電の原因になることがあります。

また、引っかかって、 けがの原因になること があります。

不安定な場所に置かない

・高い場所、水平以外の場所、振動や衝撃の起こる場所に置かない



倒れたり落下すると、けがや製品の故障の原因になることがあります。

放熱を妨げない



内部に熱がこもると、 外装ケースが変形した り、火災の原因になる ことがあります。

本機の上に重い物を載せた り、乗ったりしない



倒れたり落下すると、けがや製品の故障の原因になることがあります。また、重量で外装ケースが変形し、内部災が破損すると、火気になるになるになるになるになるであります。

油煙や湯気の当たるところ、湿気やほこりの多いところに置かない



電気が油や水分、ほこりを伝わり、火災・感電・故障の原因になることがあります。

たばこの煙なども製品 の故障の原因になるこ とがあります。

長期間使わないときや、お 手入れのときは、電源プラ グを抜く



通電状態で放置、保管すると、絶縁劣化、 ろう電なとにより、

電源プラグ 火災の原因になるこを抜く とがあります。

インクやペーパーは、保護のため取り出しておいてください。

異常に温度が高くなるとこ ろに置かない



外装ケースや内部部品 が劣化するほか、火災 の原因になることがあ ります。

直射日光の当たるところ、ストーブの近くでは特にご注意ください。

プリント中はペーパーカセットを抜かない



プリント中はペーパーが前後に3回(4回)移動します。手を触れるとけがの原因になることがあります。

プリントが完了するまで、プリント受け部 ペーパーカセットの上)に手をふれないでください。 ペーパーカセットを抜いてペーパーカセット挿入部に手を入れないでください。

電池は誤った使いかたをしない

- ・+と は逆に入れない
- ・新・旧電池や違う種類の電池をいっしょに使わない



- ・乾電池は充電しない
- ・加熱・分解したり、水や火の中に入れたりしない
- ・ネックレスなどの金属物といっしょにしない
- ・被覆のはがれた電池は使わない
- ・乾雷池の代用として充電式電池は使わない

取り扱いを誤ると、液もれ・発熱・発火・破裂などを起こし、火災や周囲汚 損の原因になることがあります。

長期間使わないときは、取り出しておいてください。

万一、液もれが起こったら、販売店にご相談ください。

液が身体や衣服に付いたときは、水でよく洗い流してください。液が目に入ったときは、失明の恐れがあります。目をこすらずに、すぐにきれいな水で洗ったあと、医師にご相談ください。

ご使用上のお願い

使用後について

ペーパーやインクカセットの保管方法

使用後はペーパーカセットを抜き、未使用のペーパーは元の袋に入れ、横にして保管 してください。ペーパーやインクカセットは直射日光の当たるところ、高温多湿のと ころに置かないでください。また、開封後はできるだけすみやかに使用してください。

プリントした作品の保管方法

アルバムに入れることをおすすめします。アルバムは、収納部がナイロンやポリプロピレン、セロファンのものをご使用ください。他の材質のものを使用すると色移りや変色することがあります。

長期間使わないとき

節電のため電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いておいてください。(電源ボタンで電源を切った状態(スタンバイ)でも約1Wの電力を消費しています。)ただし機能に支障をきたす場合がありますので、半年に1回ぐらいは本機の電源を入れ、動作させてください。ペーパーカセットとインクカセットは取り出し、ふたを閉めておいてください。またリモコンに入れている電池も取り出してください。

使用する環境について

設置場所について

- ・風通しのよいところに設置し、後ろと通風孔側は、10cm以上間隔をあけておいてください。本機は熱昇華転写記録方式のため、内部の温度が上昇します。また紙詰まり(『378ページ)のときは後ろからペーパーが出ます。
- ・磁気や電磁波が発生するところ(携帯電話や電子レンジ、テレビ、ゲーム機、スピーカーなど)からはできるだけ離して設置してください。

本体の内部温度が高いとき

周囲の温度環境により異なりますが、プリント動作中に本機が一定温度以上になると 画面には「温度が下がるまでお待ちください」というエラーメッセージが表示されま す。この場合、自動的にプリント動作が休止しますが、故障ではありません。

そのまましばらくお待ちください。温度が下がると自動的にプリントが再開されます。 また、温度が高い状態で連続してプリントするとさらに時間がかかります。

本機はできるだけ風通しのよいところに設置してください。

周囲温度が低いとき

本機は高品位な画質を維持するために一定の温度になるまで動作を停止しすることがあります。約1分後に自動的にプリントを開始します。

変形を防ぎ、塗装を保つために

周囲で殺虫剤や揮発性のものを使っているときは、本機にかからないようにしてください。かかると、外装ケースが変質したり、塗装がはげたりすることがあります。また、ゴムやビニール製品を長時間接触させないでください。

つゆつき

夏に冷蔵庫から出したビンなどに、しばらくすると水滴が付きます。このような状態を「つゆつき」といい、以下のような場合に起こります。

- ・ 湿気が立ちこめるなど、湿度の高いところ
- ・冷房されているところから、急に温度・湿度の高いところに移動したとき
- ・暖房した直後の部屋

つゆつきが起こったときは、電源を入れて約2時間お待ちください。つゆつきでペーパーやローラーが乾燥していないときはプリント面が汚れることがあります。

引っ越しなど、持ち運ぶとき


引っ越しなどで本機を輸送するときはお買い上げいただいたときのパッキングケースに入れてください。ケースがない場合は、傷が付かないように毛布などで包んでください。ペーパーカセットとインクカセットは取り出し、ふたを閉めておいてください。

お手入れについて

サーマルヘッドの汚れについて

プリント画像に横すじが入ってきれいにプリントできないときは、インクカセット挿入部の中のサーマルヘッドが汚れている場合があります。そのときは、サーマルヘッドを市販の綿棒(長さ約15cm)で奥まできれいに掃除してください。

- ・電源コードを抜いてからサーマルヘッドの掃除をしてください。
- ・けがをするおそれがありますので、インクカ セット挿入口に指を入れないでください。



ふき掃除について

ベンジンやシンナーなどの溶剤を使わないでください。ベンジン、シンナーなどでふくと、変質したり、塗料がはげたりすることがありますので避けてください。お手入れは、やわらかい乾いた布でほこりをふいてください。よごれがひどいときは、薄めた台所用洗剤(中性)に布をひたし、よくしぼってよごれをふき、乾いた布で仕上げてください。化学ぞうきんをご使用の際は、その注意書に従ってください。

通風孔について

通風孔にほこりがたまったときは、インクカセットを取り出した後、通風孔のほこりを掃除機で取り除いてください。通風孔からほこりが入るとインクシートに付き、きれいにプリントできません。

また、過度にほこりがたまると通風が妨げられて、安全なご使用に支障をきたすことがあります。(№ 70ページ「放熱を妨げない」)

困ったときのQ&A

<i>,</i> 症 状	原因と対処				
電源が入らない	電源コードを正しく接続しているか確認してください。				
	(🖙 13ページ)				
本体の方向ボタンを押したと	縦置き、横置きなど置き方にあわせて方向ボタンの動				
き、縦横逆に移動する	きを設定する必要があります。メニュー画面「各種設				
	定」メニューの「置き方」で設定してください。				
	(お買い上げ時の設定「縦置き」เ☞13ページ)				
・ボタンを押しても動かない	・プリント中は、[画面切換/キャンセル]ボタン(複				
・メニューボタンを押しても	数枚プリントの中止)以外は働きません。				
メニューが表示されない	・本体内部が熱くなっている場合はボタンが働かないこ				
	とがあります。その場合はしばらくお待ちください。				
リモコンが効かない	・リモコンを本体のリモコン受信部に向けて操作して				
	ください。また、間に障害物がある場合は取り除い				
	てください。(№ 15ページ)				
	・電池が消耗していることが考えられます。新しい電				
	池と交換してください。				
プリントできない	・ボタンをしっかり押してください。				
	・インクカセットのインクが切れていないか確認して				
	ください。				
	・インクカセットが正しい向きで、奥まできちんと入				
	っているか確認してください。(『3~19ページ)				
	・インクシートがたるんでいないか確認してください。				
	(『 19ページ)				
	・ペーパーカセットが正しい向きで、奥まできちんと				
	入っているか確認してください。(☞ 18ページ)				
	・ペーパーの表と裏が逆に入っていないか確認してく				
	ださい。(188817ページ)				
	・本体内部が熱くなっている場合はボタンが働かないこ				
/σ+++12+12-+	とがあります。その場合はしばらくお待ちください。				
・紙詰まりを起こす	・ペーパーカセットに36枚(標準紙は25枚)を超え				
・給紙しない	て入れると紙詰まりの原因になります。				
	(紙詰まりしたときは 1987 78ページ)				
	・ペーパーがそったりしている場合にも紙詰まりが起				
	こります。その場合も入れる枚数を減らしてみてく ださい。				
プリント時間が長い	2枚以上の連続プリント、または低温や高温時でのプリ				
ン リン I H社団リ.区VI	2枚以上の壁続フリンド、よたは低温で高温時でのフリントは多少時間がかかることがあります。				
画像が表示されない	・カードを正しく入れているか確認してください。				
1000 TO 1000	・本機で使用できないフォーマットのカードの場合に				
	は、画像が表示されません。(『『882ページ)				
	IO/ 日歌の元からに100 (MS 02 、)				

症状	原因と対処
画像が表示されるまでに	画像方式や容量によっては、表示に数十秒かかるもの
時間がかかる	がありますが、故障ではありません。
初期画面が表示されるまでの	カードにたくさんの画像が記録されている場合、表示
時間が長くなる	されるまで時間がかかることがありますが、故障では
	ありません。
画像が乱れる	テレビ、ゲーム機、スピーカー、大型モーターなど電
	磁波を出している機器を近くに置いている場合は、画
	像が乱れる場合があります。これらの機器からはでき
	るだけ離してください。
カードの画像を	・カードに画像が入っているか確認してください。
コピーできない	・操作対象となるカードを正しく選んでいるか確認し
	てください。(🖙 21ページ)
	・カードが書き込み禁止になっていないか確認してく
	ださい。(198721ページ)
カードの画像を削除でき	・「コピーできない」の対処に従って確認してください。
ない	・カードが書き込み禁止になっていないか確認してく
	ださい。(198721ページ)
	・画像がカメラやパソコンで消去禁止に設定されてい
	る場合は、カメラやパソコン側で消去禁止を解除し
0	てから削除してください。
プリント画像の色合いが	メニュー画面「各種設定」メニューの「画質」で、画
よくない	質を調整することができます。
プリント画像が切れる	・画像を拡大するアプリケーションソフトなどで、本
	機の印刷範囲以上に拡大した場合は、画像が切れて
	プリントされることがあります。
	・「各種設定」メニューの「トリミング」で「トリミン
	グする」を選んだ場合、印刷できる領域いっぱいに調整されても、 *** パート 変像の修構とが思わる。
	整されるため、ペーパーと画像の縦横比が異なるとき、
	画像の一部がカットされます。
余白ができる	・ペーパーと画像の縦横比が違う場合、ペーパーに余
	白ができます。 ・ふちなし用紙をお使いの場合は、「各種設定」メニュー
	・からなし円紙をの使いの場合は、一台性設定」メーューの「トリミング」で「トリミングする」を選んでくだ
	の・トリミノグ」で・トリミノグする」を選んでくた さい。ただし、HDTVモードの画像を「HDTVサイ
	ズ」でプリントすると、「トリミングする」に設定し
	ス」でプリントすると、「トリミンクする」に設定し ても余白ができます。
	してホロルできまり。

困ったときのQ&A


症状	原因と対処
プリント画像に横筋が入る	インクカセット挿入部の中のサーマルヘッドが汚れて
	いる場合があります。
	(サーマルヘッドのお手入れ № 73ページ)
プリント画像が明るくなりす	・画像によっては「各種設定」メニューの「画質」を
ぎる、または暗い部分にノイ	選び、「ビビッドトーン」を「無」に設定すると改善
ズが目立つ	される場合があります。
きれいにプリントできない	・指定のペーパー(『多16ページ)以外を使っている
	場合はすぐに使用を中止し、指定のペーパーに入れ
	替えてください。
	・インクカセット挿入部の中のサーマルヘッドがよご
	れている場合があります。
	(サーマルヘッドのお手入れ 🖙 73ページ)
	・温度差によりつゆつきが起こっているときれいにプ
	リントできないことがあります。温度になじませて
プリントした枚数が違う	から再度プリントしてください。 ・DPOFプリントの場合は、DPOF設定された枚数し
ノリノトした仪数が建つ	・DPOFフリフトの場合は、DPOF設定された枚数しかプリントされません。
	・画像選択時、個別に枚数を設定した場合でも、「全画
	像一括プリント」、「アルバム一括プリント」および
	各種インデックスプリントを選ぶと、各1枚がプリン
	日催インアックスノックトを選ぶて、日下秋がフックトされます。
カレンダーやマルチ機能の操	[メニュー]ボタンを押し、「マルチ機能」メニューの
作から、普通の写真プリント	「1画面」を選んで[実行]ボタンを押してください。
の操作に戻れない	
パソコンでプリントするとき	·ステータスモニターの画面の「キャンセル」をクリ
に、プリントを中止する方法	ックしてください。
がわからない	・[スタート] [設定] [プリンタ](または[スタート]
	[プリンタとFAX]) を選び、「印刷ドキュメントの削
	除」(または「すべてのドキュメントの取り消し」)
	を選んでください。
パソコンを起動したら、プリ	前回、プリントを実行した内容が正しくプリントされ
ントが始まった	ず、たまった状態になっている場合があります。必要
	に応じて、上記の方法でプリントを中止してください。
パソコンからプリントを開始	PictBridge端子に機器を接続している場合は取り外し
できない、またはパソコンか	てください。
らのプリント中に本体のエラ	
_ ーランプが点滅する	

-
困っ
t-
ع
き

症状	原因と対処
PictBridgeに接続している	PictBridge端子に接続している機器を取り外した状態
とき、インクカセットの種類	でインクカセットを変更してください。
を変更できない	
「USBポートがみつかりませ	プリンターが使用できるUSBポートに設定されていな
ん。」と表示される	い場合があります。USBポートは、[USB001]や
	[USB002]のように表示されます。ご確認ください。
	ポートの確認方法
	・Windows XPの場合
	[スタート] [コントロールパネル] [プリンタ
	とその他のハードウェア] [プリンタとFAX]で
	本機のプロパティを開き、[ポート] タブでUSBポー
	トを選んでください。
	・Windows 2000の場合
	[スタート] [設定] [プリンタ]で本機のプロ
	パティを開き、「ポート」タブでUSBポートを選んで
	ください。
	・Windows 98SE/Meの場合
	[スタート] [設定] [プリンタ]で本機のプロ
	パティを開き、[詳細]タブの[印刷先のポート]で
	USBポートを選んでください。

困ったときのQ&A

紙詰まりしたときは



- ・画面に「ペーパーがつまりました」という エラーメッセージが表示されます。前面 または後面 よりペーパーを取り除き、インクカセットを取り出し、本体内にペーパーがないことを確認した後インクカセット を戻します。エラーメッセージが消え、続けてプリントされます。
- ・取り除けないときは一度電源を切り、再び 電源を入れて、前面 または後面 のいず れかからペーパーを取り除いてください。
- ・エラーメッセージが表示されていないのに プリント中のペーパーが動かなくなった場 合、ペーパーを抜き取らずにしばらくお待 ちください。

お願い・

プリント受け部には、プリント済みのペーパーを 11枚以上ためないでください。それ以上ためると 紙詰まりの原因になります。

困ったとき

こんなメッセージが表示されたら

カード

表示	対策				
カードに画像がありません	画像が記録されたカードを入れてください。				
カードが使用できません	使用できないカードを使っています。本機に対応のカードを				
	使ってください。(『今82ページ)				
	FAT32でフォーマットされたカードは使用できない可能性				
	があります。デジタルカメラなどでフォーマットしたカード				
	をご使用ください。				
書込み禁止のカードです	カードが書き込み禁止になっています。書き込み禁止の解除				
	については、各カードの取扱説明書をご覧ください。				
	(168~21ページ)				
カードを入れてください	本機で対応しているカードを入れてください。(瓜爹82ページ)				
削除できません	カード内のファイルが誤消去防止になっているか、ファイル				
	が壊れています。本機では削除できません。				
コピーできません	カードに画像が入ってないか、カードが書き込み禁止になっ				
	ています。書き込み禁止の解除については、各カードの取扱				
	説明書をご覧ください。(『3~21ページ)				
カードに残量がありません	カードがいっぱいになっています。不要な画像を消去するか、				
	別のカードを使ってください。				

プリント

ノリンド	
表示	対策
ペーパーカセットを入れてくだ	ペーパーを入れたペーパーカセットを入れてください。(🖙
さい	17ページ)
ペーパーがつまりました	詰まったペーパーを取り除き、インクカセットを取り出して、
同じ箱に入っていたペーパーと	再度、本機に入れてください。(LG 16,78ページ)
インクカセットを入れてください	
ペーパーがつまりました	
後ろからペーパーをとりだして	後面からペーパーを取り除き、ペーパーカセットを取り出し
同じ箱に入っていたペーパーと	て指定のペーパーを入れ、再度、ペーパーカセットを本機に
インクカセットを入れてください	取り付けてください。
このインクカセットは使用でき	指定のインクカセットを入れてください。
ません	(🖙 16,19ページ)
インクがなくなりました	新しいインクカセットを入れてください。
新しいインクカセットを入れて	
ください	
同じ箱に入っていたペーパーと	指定のペーパーとそれに対応したインクカセットを入れてく
インクカセットを入れてください	ださい。(『奓16~19ページ)
ペーパーがなくなりました	ペーパーを入れたペーパーカセットを入れてください。(『3
インクカセットと同じ箱に入って	17ページ)
いたペーパーを入れてください	
温度が下がるまでお待ちください	本体の内部温度が下がるまで、そのままお待ちください。

こんなメッセージが表示されたら

パソコンでのご使用時(下記のエラーメッセージは省略して記載しているものもあります。)

表示	対策		
正しいペーパーを	インクカセットに対応したペーパーではありません。		
入れてください	インクカセットと同じプリントセットに入っていたペーパー		
	を入れてください。		
インクカセットがパソコンで設	パソコンの用紙設定(瓜子63ページ)とインクカセットが		
定されているものと違います	合っているか、またインクカセットと同じ箱に入っていたペ		
インクカセットを確認してくだ	ーパーを入れているかを確認して、再度プリントしてくださ		
さい	l1 _o		
ハードウェアエラーが発生しました	本機の電源を切ってください。電源を入れ直して再度プリン		
プリントをキャンセルしてください	トしてください。		
エラーが発生しました	プリンタードライバーが正常にインストールされていない可		
プリントをキャンセルしてドラ	能性があります。プリンタードライバーの再インストール		
イバを再インストールしてくだ	(瓜子61ページ)を行ってください。		
さい			
エラーが発生しました	本機の電源を切ってください。電源を入れ直して再度プリン		
一旦プリンターの電源を切り、	トしてください。		
再度電源を入れた後、再実行し			
てください			
通信エラーが発生しました	本機の電源を切って、電源を入れ直すか、USB接続ケープ		
接続を確認し、再実行してください	ルを抜き差ししてから再度プリントしてください。		
プリンターがオフライン状態です	本機の電源が入っているか、パソコンとプリンターが正しく		
プリンターの電源と接続を確認	接続されているかを確認してください。		
してください			
現在パソコンからプリントでき	プリント中の場合はプリントが終了してから再度プリントし		
ない状態です	てください。		
プリンターの状態を確認して、	また、PictBridge端子に何も接続していないことを確認し		
再実行してください	てください。		

仕 樣

電			源	AC100 V ± 10% 50/60 Hz
消	費	電	力	印刷時:約74 W
				電源ON 時:約5 W
				電源OFF 時(スタンバイ時):約1 W

	电かい Hy (ハノンハーHy) . NJ - VV
+7 /3 -1 -1	## E ## = 17 * 7 A 3 - 1 - 12
記録方式	熱昇華転写記録方式
記録時間	標準紙: 約77 秒/1 枚
	シール紙: 約110秒/1枚 時間はめやすです。温度等
	16分割シール紙: 約110秒/1枚 により異なります
	Kサイスからなし用紙: 約120 秒/1 枚
	Lサイズふちなし用紙: 約110 秒/1 枚
インクシート	
	標準紙(イエロー、マゼンタ、シアン) 16 分割シール紙、Kサイズ、
	Lサイズ、シール紙(イエロー、マゼンタ、シアン、オーバーコート)
記 録 紙	標準紙、シール紙(100 × 148 mm)(はがきサイズ)
	16分割シール紙(100 × 148 mm、カット後18 × 24.7 mm)
	Kサイズふちなし用紙(100 × 170 mm、カット後100 × 150 mm)
	Lサイズふちなし用紙(89 x 148 mm、カット後89 x 127 mm)
	(画面寸法)標準紙: 90 x 120 mm
	シール紙: 90 × 120 mm
	16分割シール紙: 18 × 24.7 mm (カット後)
	Kサイズふちなし用紙: 100 × 150 mm(カット後)
	Lサイズふちなし用紙: 89 x 127 mm(カット後)
供給方式	自動給紙(標準紙:25 枚収納、
	シール紙・Kサイズ、Lサイズふちなし用紙:36 枚収納)
画像品質	各色256 階調処理
記録ドット密度	259 x 259 dpi
対応画像数	20,000 枚
対応画素数	約2,500万(6144×4096)画素
1画像あたりの一括	カードモード: 最大10 枚
最大プリント数	
機能	パソコンモード:1画面・同画面マルチ
	カードモード:1画面・異画面マルチ・同画面マルチ・HDTVサイズ対応・
	拡大縮小・一括プリント/インデックス・日付プリント・日付
	検索・トリミング・カード消去・カード間コピー・スライド
	ショー・DPOFプリント・画質調整
	PictBridgeモード:1画面・異画面マルチ・日付プリント・DPOFプリント
記録ヘッド	薄膜サーマルヘッド、10.20 ドット/mm (259 dpi)
入 力 端 子	カード: SDメモリーカード/ マルチメディアカード (前面:1)
	PCカード (TYPE Ⅱ) (前面:1)
	パソコン: USB端子 タイプB (後面:1)
	PictBridge:PictBridge端子(前面:1)
出 力 端 子	映像: RCAピンジャック(後面:1) 1.0 Vp-p、75

電源を切った状態	基本機能:「入力」、「日付検索」の検索開始年月・検索終了年月、「アルバム」			
で保存される設定	マルチ機能: 「同画面」「異画面」の画面分割数、「カレンダー」の色設定・開始年月			
	各種設定: 「日付」、「トリミング」、「回転」、「一覧表示」、「置き方」			
対応カード	SDメモリーカード、マルチメディアカード、PCカード (PC Card Standard			
	(TYPE II)に準拠したATA 対応メモリーカード)			
	フォーマット: DOSフォーマット			
	画像形式: ・JPEGベースライン方式			
	(SD-Picture, DCF[Design rule for Camera File system],			
	Exif、JFIF、CIFF、SISRIF)			
	・TIFF(非圧縮)			
	(Baseline TIFF Rev.6.0 RGB Full Color Images 準拠)			
	ただし、デジタルカメラなどPictBridge対応機器からは			
	TIFF形式の画像をプリントすることはできません。			
	画素数: 80 × 60 ~ 6144 × 4096 まで対応			
	解凍時間: 約20 秒 (200 万画素)			
許 容 温 度	保存: - 20 ~ 55 動作: 5 ~ 35			
許 容 湿 度	保存:0%~90% 動作:35%~80%			
外 形 寸 法	約幅180 ×高さ68 ×奥行280 mm (突起含まず)			
質 量	約1.6 kg			

- ・電源電圧、放送方式が日本と異なりますので海外では使用できません。
- ・本機は電子情報技術産業協会(JEITA)にて制定された統一規格DCF(Design rule for Camera File system)と画像記録形式Exif2.2(Exif Print) に対応しています。

その他のお知らせ

著作権について

ご自身で製作した作品や撮影した映像以外からプリントしたものは、個人として楽しむなどの ほかは、著作権法上、権利者に無断では使用できません。

商標について

- ·SD ロゴは商標です。
- ・MicrosoftおよびWindowsは米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における 商標または登録商標です。

Microsoft® Windows® 98 Second Editionは、Windows 98SE

Microsoft® Windows® Millennium Editionは、Windows ME

Microsoft® Windows® 2000 Professionalは、Windows 2000

Microsoft® Windows® XP Home Edition/ Professionalは、いずれもWindows XP というように、本書では省略して記載しています。

- ・IBMおよびPC/ATは米国International Business Machines Corporationの登録商標です。
- ・Intel、PentiumおよびCeleronは、Intel Corporationの米国およびその他の国における登録 商標および商標です。
- Adobe、Acrobat、Acrobat Readerは、Adobe Systems Incorporated (アドビシステムズ社)の商標です。
- ・Macintoshは米国Apple Computer, Inc.の商標です。
- ・その他、記載されている各種名称、会社名、商品名などは各社の商標または登録商標です。

不正転用コピーの禁止

本製品に付属するソフトウェアを、無断で営業目的として複製(コピー)したり、ネットワークに転載したりすることを禁止します。

免責について

- ・本製品の使用、または故障により生じた直接、間接の損害につきましては、当社は一切の責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- ・本製品によるデータの破損につきましては、当社は一切の責任を負いかねますので、あらか じめご了承ください。

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI) の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。

さくいん

アルバム表示 異画面マルチー覧表示 一括プリント インクカセット インデックスプリント 映像コード 映像出力端子(VIDEO OUT) 置き方	24 42 23 30 16,19 31,32,33 14) 14 12,13			
回転印刷 画質 画像の移動 画像の拡大 画像の拡大 画像の削除 画像の縮小 紙詰まり カレンド止め	50 51 28 28 28 53 52 28 78 37 13	プリンタ プリント プリント ペーパー	モード	34 48 51 8,57 16 34,41 17
スライドショー	46	†	横置き用ゴム足	12
縦置き用スタンド電源コード 同画面マルチ	12 13 40 49	6	リモコン	15
		英 字 PCカート	DCF DPOF Exif	55,82 36 82 20

PictBridge

SDメモリーカード

修理・お取り扱い・ お手入れ などのご相談は... まず、お買い上げの販売店へ お申し付けください

転居や贈答品などでお困りの場合は... 修理は、サービス会社・販売会社の「修理ご相談窓口」へ!

使いかた・お買い物などのお問い合わせは、「お客様ご相談センター」へ!

保証書(別添付)

お買い上げ日・販売店名などの記入を 必ず確かめ、お買い上げの販売店から お受け取りください。よくお読みのあ と、保存してください。

保証期間: お買い上げ日から本体1年間 (「本体」にはソフトウェアの内容は含みません)

補修用性能部品の保有期間

当社は、このホームフォトプリンター の補修用性能部品を、製造打ち切り後 8年保有しています。

注)補修用性能部品とは、その製品の 機能を維持するために必要な部品 です。

修理を依頼されるとき

この取扱説明書をよくお読みのうえ、直らないときは、まず電源プラグを抜いて、お 買い上げの販売店へご連絡ください。

ご連絡いただきたい内容						
品 名 ホームフォトプリンター						
品 番	SV-AP30					
お買い上げ日	年 月 日					
故障の状況	できるだけ具体的に					

保証期間中は

保証書の規定に従って出張修理させていただきます。

保証期間を過ぎているときは

修理すれば使用できる製品については、ご要望により修理させていただきます。 下記修理料金の仕組みをご参照のうえご相談ください。

修理料金の仕組み

修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成されています。

技術料 は、診断・故障個所の修理および部品交換・調整・修理完了時の点検などの 作業にかかる費用です。

部品代は、修理に使用した部品および補助材料代です。

出張料は、製品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用です。

修理に関するご相談

ナショナル/パナソニック 修 理 ご 相 談 窓 口

ナビダイヤル(全国共通番号)

2 0570-087-087

- お客様がおかけになった場所から最寄り の修理ご相談窓口につながります。呼出 音の前にNTTより通話料金の目安をお知 らせします。
- ●携帯電話・PHS等からは最寄りの修理ご 相談窓口に直接おかけください。

使いかた・お買い物などのご相談

ナショナル / パナソニック お客様ご相談センター

365日/受付9時~20時

電 話 アリー **0120-878-365** 携帯電話・PHSでのご利用は... **06-6907-1187**

FAX 31- 0120-878-236

Help desk for foreign residents in Japan

/ 外国人 / 海外仕様商品(ツーリスト商品他)等) 、ご相談窓口

Tokyo (03) 3256-5444 **Osaka** (06) 6645-8787 Open: 9:00 - 17:30

(closed on Saturdays/Sundays/national holidays)

ナショナル / パナソニック 修 理 ご 相 談 窓 口

北海 東 北 渞 地 $\overline{\mathsf{x}}$ 地 \boxtimes 札幌 札幌市厚別区厚別南 帯広 帯広市西19条南 青森 青森市第二問屋町 宮城 仙台市宮城野区扇町 1丁目7-11 2丁目17-7 3-7-10 7-4-18 **23** (011)894-1251 **25** (0155)33-8477 **25** (017)739-9712 **33** (022)387-1117 旭川 旭川市2条通21丁目 函館 函館市西桔梗 秋田 秋田市御所野湯本 山形 山形市流通センター 左1号 589番地241(函館 2丁目1-2 3丁目12-2 流通卸センター内) **25** (0166)31-6151 **23** (018)826-1600 **3** (023)641-8100 **25** (0138)48-6631 岩手 盛岡市羽場13地割 福島 福島県安達郡本宮町 30-3 字南/内65 **25** (019)639-5120 **25** (0243)34-1301

相 談 窓 修 理 ナショナル / パナソニック

	首	都	巻	坩	t X
栃木	宇都宮市御 194-20 ☎ (028)68		'	京	東京都 2丁目:
群馬	高崎市大沢町 (027)35			梨	4-13
茨城	つくば市花炉 8-1 ☎ (0298)6		` 神	奈川	☎(05 横浜市 5丁目:
埼玉	桶川市赤堀2 4-2	2丁目	新	邤潟	☎ (04 新潟市
千葉	☎ (048)72 千葉市中央[星久喜町17	X	0		8-14 23 (02

25 (043)208-6034

世田谷区宮坂 26-17 3)5477-9780 宝1丁目 55)222-5171 港南区日野 3-16 15)847-9720 東明1丁目

25)286-0171

中 部 地 \mathbf{x} 石川 石川県石川郡野々市町 名古屋 名古屋市瑞穂区 稲荷3丁目80 塩入町8-10 **3** (052)819-0225 **25** (076)294-2683 富山 富山市寺島1298 岡崎 岡崎市岡町南久保28 **75** (076)432-8705 **7** (0564)55-5719 福井 福井市開発4丁目 岐阜 岐阜県本巣郡北方町 高屋太子2丁目30 112 **3** (058)323-6010 **25** (0776)54-5606 長野 松本市大字笹賀 高山 高山市花岡町3丁目 7600-7 82 **7** (0263)86-9209 **7** (0577)33-0613 静岡 静岡市西島765 三重 久居市森町字北谷 **23** (054)287-9000 1920-3 **25** (059)255-1380

	~	mx.	- 0	
滋賀	守山市勝部6 2-1 雷 (077)582		奈良	大和郡山市筒井町 800番地 雷 (0743)59-2770
京都	京都市伏見区中川原町71-	-4	和歌山	和歌山市中島499-1 (073)475-2984
大阪	☎ (075)672 大阪市北区本 1丁目1-7		兵庫	神戸市中央区 琴/緒町3丁目2-6 ☎ (078)272-6645

抽

近 絲

25 (06)6359-6225

鳥取 鳥取市安長295-1 浜田 浜田市下府町327-93 **25** (0857)26-9695 **7** (0855)22-6629 米子 米子市米原4丁目 岡山 岡山県都窪郡早島町 矢尾807 2-33 (0859)34-2129 **3** (086)292-1162 松江 松江市平成町 広島 広島市西区南観音 8丁目13-20 182番地14

ī

中

3 (082)295-5011 **7** (0852)23-1128 出雪 出雲市渡橋町416 山口 山口市鋳銭司 字 **23** (0853)21-3133 鋳銭司団地北447-23 (083)986-4050

地

X

兀 == 地 区 香川 高松市勅使町152-2 高知 南国市岡豊町中島 **75** (087)868-9477 331-1 **3** (088)866-3142 徳島 徳島県板野郡北島町 鯛浜字かや108 愛媛 松山市土居田町 m (000)600 110E

2 (000)096-1125		1 (089)971-2144			
		ddd	抽	X	
	九	州	ᄱ		
福岡	春日市春日公園		宮崎	宮崎市本郷	
	3丁目48			字草葉20	
	1 (092)593-	9036		T (0985)	63-1213
佐賀	佐賀市鍋島町大		熊本	熊本市健軍	
	八戸字上深町3	044		25 (096)3	867-6067

(096)367-6067 **25** (0952)26-9151 天草 本渡市港町18-11

25 (0969)22-3125 **25** (095)830-1658 鹿児島 鹿児島市与次郎 1丁目5-33

> **25** (099)250-5657 大島 名瀬市長浜町10-1 **25** (0997)53-5101

縄 $\overline{\mathsf{x}}$ 沖 地

沖縄 浦添市城間4丁目23-11 **25** (098)877-1207

長崎 長崎市東町1949-1

23 (097)556-3815

大分 大分市萩原4丁目

8-35

所在地、電話番号が変更になることがありますので、 あらかじめご了承ください。 0903



この取扱説明書の印刷には、植物性大豆油インキを 使用しています。 この取扱説明書はエコマーク認定の再生紙を使用 しています。

本機を使用できるのは日本国内のみで、外国では電源電圧、放送方式が異なります ので使用できません。

This unit can not be used in foreign country as designed for Japan only.

愛情点検

長年ご使用のホームフォトプリンターの点検を!



こんな症状は ありませんか

- ・電源コードやプラグが異常 に熱い
- ・煙が出たり、異常なにおい や音がする
- ・水や異物が入った
- ・映像が乱れたり、きれいに 映らない
- ・その他の異常や故障がある

このような症状のと、 きは、使用を中止し、 故障や事故の防止の ため、電源を切り、 コンセントから電源 プラグを抜いて、必 ず販売店に点検を 頼してください。

便利メモ (おぼえのため記入されると便利です)

お買い上げ日	年	月	日	品番	SV-AP30
販売店名			7 ()	-
お 客 様ご相談窓口			7 ()	-

松下電器産業株式会社

ネットワーク事業グループ

〒571-8505 大阪府門真市松生町1番4号

システム事業グループ

〒571-8503 大阪府門真市松葉町2番15号

© 2004 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. (松下電器産業株式会社) All Rights Reserved